



Fernüberwachungsstation HOBO RX3000

Modelle: RX3001-00-01 Ethernet RX3002-00-01 WLAN RX3003-00-01 Zellfunk RX3004-00-01 Zellfunk 4G Im Lieferumfang enthalten:

Zwei Platten für

- Kabelzugangsöffnungen mit acht Rändelschrauben und einem Schraubenschlüssel • Zwei Kautschuk-Kabelkanäle
- Kautschukstopfen
- Schmierfettpäckchen
- Zwei Montageplatten mit vier Schrauben
- Massekabel
- Zwei Bügelschrauben

Erforderlich:

- HOBOlink
- HOBOware[®] 3.7.2 oder später mit USB-Kabel für RX3002 WLAN-Modelle (Wahlausstattung für die Modelle RX3001, RX3003 und RX3004)
- Netzadapter (AC-U30) oder Solarmodul (SOLAR-xW)

Optional:

- Smart-Sensoren
- Analogsensor-Modul (RXMOD-A1)
- Relaismodul (RXMOD-R1)
- RXW Manager (RXMOD-RXWxxx) und RXW-Knoten
- Wasserstandssensor-Modul (RXMOD-W1) mit Wasserstandssensor (MX2001-0x-SS-S oder MX2001-0x-Ti-S) und Kabel (CABLE-RWLMOD-xxx)
- Externes Gleichstromkabel (CABLE-RX-PWR)
- Stativsatz (M-TPA oder M-TPB)
- Abspanndraht-Satz (M-GWA)
- 1/2-Zoll-Verankerungssatz (M-SKA)
- Erdungssatz (M-GKA) bei Verwendung eines Windgeschwindigkeits- oder Windrichtungs-Smart-Sensors erforderlich

Sensoren, Module und Zubehörprodukte sind erhältlich von www.onsetcomp.com.

Die Fernüberwachungsstation HOBO RX3000 bietet eine kontinuierliche Datenprotokollierung für ein breites Spektrum von Energie- und Wetterüberwachungsanwendungen mit bis zu zehn Smart-Sensoren, einem wahlweise erhältlichen Analogsensor, einem Wasserstandssensor, Relaismodulen und drahtlosen Sensorknoten. Daten von der RX3000-Station werden in regelmäßigen Verbindungsintervallen an die webbasierte HOBOlink®-Software übertragen, in der Sie die aktuellsten Bedingungen sowie Diagramme einsehen, Sensoren und Alarme konfigurieren, ein Dashboard einrichten, Ihre Daten herunterladen oder eine Datenlieferung per E-Mail oder FTP planen können. Diese in einem witterungsbeständigen Gehäuse untergebrachte Station verfügt über einen integrierten LCD-Bildschirm, auf dem Sie die aktuelle Systemkonfiguration und den aktuellen Systemstatus prüfen, die Protokollierung starten und stoppen, Smart-Sensoren hinzufügen und entfernen und bei Bedarf eine Verbindung zu HOBOlink herstellen können. Auf dem wahlweise erhältlichen Relaismodul können bis zu drei einzelne Relais aktiviert werden, während das wahlweise erhältliche Analogmodul vier Analogeingänge aufweist, welche die Erregerleistung, eine Skalierung und statistische Messwerte unterstützen. Ferner ist für die Station wahlweise ein RWX Manager-Modul erhältlich, mit dem das drahtlose HOBOnet-Sensornetzwerk eingerichtet wird, das bis zu 50 Knoten unterstützen kann. Alle einfach zu installierenden Module sind mit HOBOlink konfigurierbar.

Spezifikationen

Betriebsbereich	-40° bis 60°C (-40° bis 140°F); keine Remote-Kommunikation bei
Smart-Sensor-Anschlüsse	
	10 may 100 m (228 ft)
Netzwerkkabels	max. 100 m (328 it)
Smart-Sensor-Datenkanäle	Maximal 15 (Einige Smart-Sensoren verwenden mehr als einen Datenkanal. Für Details siehe das jeweilige Sensorhandbuch.)
Modulsteckplätze	2
Protokollierungsintervall	1 Sekunde (RX3001 und RX3002) oder 1 Minute (RX3003 und RX3004) bis 18 Stunden
Zeitgenauigkeit	±8 Sekunden/Monat im Bereich von 0 ° bis 40 °C (32 ° bis 104 °F); ±30 Sekunden/Monat im Bereich von -40 ° bis 60 °C (-40 ° bis 140 °F)
Batterietyp/Stromquelle	4 V, 10 Ah, aufladbar, versiegelt, Bleisäure; externe Stromversorgung mit einer der folgenden Optionen erforderlich: Netzadapter (AC-U30), Solarmodul (SOLAR-xW) oder externe Stromquelle, 5 VDC bis 17 VDC mit externem Gleichstromkabel (CABLE-RX-PWR)
Lebensdauer der aufladbaren Batterie	Typischerweise 3–5 Jahre beim Betrieb in einem Temperaturbereich von -20 ° bis 40 °C (-4 ° bis 104 °F); bei einem Betrieb außerhalb dieses Bereichs wird die Batterielebensdauer verkürzt.
Speicher	32 MB, 2 Mio. Messungen, kontinuierliche Protokollierung
Latenzzeit für Alarmbenachrichtigungen	Protokollierungsintervall plus 2–4 Minuten (typ.)
Zugang zum Gehäuse	Mit zwei Riegeln gesicherte Scharnierklappe mit Ösen zum Anbringen von vom Benutzer bereitgestellten Vorhängeschlössern
LCD	LCD-Display ist von 0 ° bis 50 °C (32 ° bis 122 °F) sichtbar; bei Temperaturen außerhalb dieses Bereichs reagiert das LCD-Display ggf. langsamer oder die Anzeige erlischt.
Materialien	Außengehäuse: Polycarbonat/PBT-Mischung mit Edelstahl-Scharnierbolzen und Messingeinsätzen; Innengehäuse: Polycarbonat; Dichtungen: Silikonkautschuk; Kabelkanal: EPDM-Kautschuk; Kabelöffnungsabdeckung: Aluminium mit ABS-Kunststoff-Rändelschrauben; Bügelschrauben: Stahl mit Zinkdichromat-Oberflächenausführung
Größe	18,6 x 18,1 x 11,8 cm (7,3 x 7,1 x 4,7 in.); siehe Diagramme auf der nächsten Seite
Gewicht	2,2 kg (4,85 lb)
Montage	An 3,8-cm-(1,5-in)Mast oder Wandbefestigung
Schutzart	Witterungsbeständiges Gehäuse, NEMA 4X (setzt korrekten Einbau des Kabelkanalsystems voraus)
CE	Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt allen einschlägigen EU-Richtlinien entspricht.
FC	Siehe letzte Seite RX3002: FCC ID R68XPICOW, IC ID 3867A-XPICOW RX3003: FCC ID QIPEHS6, IC ID 7830A-EHS6; Zulassung zum Gebrauch in Taiwan und Japan RX3004: FCC ID QIPPLS62-W, IC ID:7830A-PLS62W

Inhaltsverzeichnis

Spezifik	ationen1
Moduls	pezifikationen3
Gerätel	komponenten und -funktionsweise6
Funktio	nsweise des LCD-Displays7
Einricht	ten der Station9
1.	In HOBOlink anmelden9
2. I	Die Station registrieren9
3. (Optionale Module oder vom Benutzer bereitgestellte SIM
(einbauen9
4. 1	Batterie und Ladegerät anschließen
5. (Gerätekommunikation prüfen und konfigurieren
6. 5	Smart-Sensoren anschließen und nach ihnen suchen
7. 1	Bellebige Sensorknoten ninzutugen
8. /	Analogsensoren, Relaisgerate oder Wasserstandssensoren
0	Verbindung mit HOPOlink berstellen
10 9	Station in HOBOlink konfigurieren
10.	Protokollierung starten 17
12. 1	Bei vorherigem Einbau eines Wasserstandssensor-Moduls und
9	Sensors einen Wasserstands-Referenzwert ermitteln
13. I	Bei vorherigem Einbau eines Wasserstandssensor-Moduls und
	Sensors den Wasserstands- und Wasserflusskanal in HOBOlink
I	konfigurieren17
Anzeige	en von Daten in HOBOlink18
Einstell	en der System- und Sensoralarme18
Syste	emalarme18
Sens	oralarme19
Einricht	ten des Wasserstands- und Wasserflusskanals in HOBOlink19

Einrichten eines Wasserstandskanals	. 20
Einrichten eines Wasserflusskanals für einen Dreiecküberfall	. 20
Einrichten eines Wasserflusskanals für einen Rechtecküberfall	. 21
Einrichten eines Wasserflusskanals für einen Trapezüberfall	. 22
Einrichten eines Wasserflusskanals für ein allgemeines Gerinne	. 23
Einrichten eines Wasserflusskanals für eine Abflusstabelle	. 23
Starten und Anhalten der Protokollierung	.24
Hinzufügen oder Entfernen von Smart-Sensoren	. 25
Hinzufügen oder Entfernen von Modulen	.25
Hinzufügen oder Entfernen von Analogsensoren, Relaisgeräten oder	
Wasserstandssensoren	. 26
Hinzufügen oder Entfernen von Knoten	.26
Verwalten der Verbindungen mit HOBOlink	. 27
Kontrollieren der aktuellen Bedingungen mit HOBOware	. 27
Installieren und Befestigen der Station	. 28
Richtlinien für das Installieren der Station	. 28
Richtlinien für das Installieren des drahtlosen HOBOnet RX-	
Sensornetzwerks	. 28
Richtlinien für das Installieren eines Wasserstandssensors	. 29
Anbringen des Massekabels	. 30
Befestigen der Station	. 30
Einbau des witterungsbeständigen Kautschuk-Kabelkanals und de	r
Abdeckungen	. 30
Pflege und Wartung	. 31
Fehlersuche und -behebung	. 32
Hinweise zur Batterie	. 32

Spezifikationen (Fortsetzung)





Abmessungen

Ethernet (RX3001)	
Steckverbinder	Ein RJ45/100BaseT
WLAN (RX3002)	
Netzwerkstandards	IEEE 802.11b/g/n
Frequenzbereich	2,412–2,484 GHz
Antennen-Steckverbinder	1, keine Unterstützung von Antennendiversität
Datenübertragungsraten	1, 2, 5,5, 11 Mb/s (802.11b); 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s (802.11g) 802.11n, HT20 MCS0 (6,5 Mb/s) bis HT20 MC87 (65 Mb/s)
Anzahl wählbarer Funk- Subkanäle	Bis zu 14 Kanäle; zu den verfügbaren Profilen gehören die USA, Frankreich, Japan, Spanien, Kanada und "Sonstige" (mehrere Länder)
Funkmodulationen	OFDM, DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, 16QAM, 64QAM
Sicherheit	WEP 64/128, WPA-PSK, AES End-to-End-Verschlüsselung, WPA2, nicht angegebene Protokolle werden nicht unterstützt.
Max. Empfangspegel	-10 dBm (mit PER <8 %)
Empfängerempfindlichkeit	-72 dBM für 54 Mb/s, -87 dBm für 11 Mb/s, -89 dBm für 5,5 Mb/s, -90 dBM für 2,0 Mb/s, -92 dBm für 1,0 Mb/s
Zellfunk (RX3003 und RX3004)	
Funksystem	RX3003:
	GSM/GPRS/EDGE: Quadband 850/900/1800/1900 MHz, UMTS/HSPA+: Fünfband 800/850/900/1900/2100 MHz
	RX3004:
	GSM/GPRS/EDGE: Quadband 850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA+: Siebenband 800/850/900/1800/1900/2100 MHz LTE: Zwölfband 700/800/850/900/1800/1900/2100/2600 MHz
Antenne	RX3003: Penta-Band RX3004: 4G LTE

Modulspezifikationen



Analogsensor-Modul (RXMOD-A1)



Relaismodul (RXMOD-R1)



RXW Manager-Modul (RXMOD-RXW-xxx)

Eingangskanäle	Vier, asymmetrisch, zusätzlich zu Smart-Sensor-Datenkanälen
Messbereich	0–25,6 mA DC, ±5 μA ± 0,15 % der Messanzeige
und -genauigkeit	0–2,5 VDC, ±0,25 mV ±0,2 % der Messanzeige
	0–5 VDC, ±0,25 mV ±0,2 % der Messanzeige
	0–10 VDC, ±0,3 mV ±0,2 % der Messanzeige
	0–20 VDC, ±0,6 mV ±0,2 % der Messanzeige
	0–33 VDC, ±1,20 mV ±0,2 % der Messanzeige
Auflösung	15 Bit
Feldverdrahtung	Zwei- oder Dreileiter über Schraubenklemmen, 16–24 AWG
Min./max. Eingangsspannung	0/33 VDC
Min./max. Eingangsstrom	0/25,6 mA
Min. Quellimpedanz für Strommessung	20 ΚΩ
Erregungsspannung	max. 12 VDC ±5 % bei 200 mA pro Modul
ptionales Relaismodul (RXMOI	
Relais	Drei unabhängige Relais
Alarmausgangsrelais	Jeder Relais-Kontaktschluss kann als Schließer oder Öffner
	konfiguriert oder eine Sekunde lang gepulst werden.
Spannung	konfiguriert oder eine Sekunde lang gepulst werden. max. 30 V
Spannung Stromstärke	konfiguriert oder eine Sekunde lang gepulst werden. max. 30 V max. 1 A
Spannung Stromstärke ptionales RXW Manager-Modu	konfiguriert oder eine Sekunde lang gepulst werden. max. 30 V max. 1 A Il (RXMOD-RXW-xxx)
Spannung Stromstärke ptionales RXW Manager-Modu Betriebstemperaturbereich	konfiguriert oder eine Sekunde lang gepulst werden. max. 30 V max. 1 A II (RXMOD-RXW-xxx) -25 bis 60 °C (-13 bis 140 °F)
Spannung Stromstärke ptionales RXW Manager-Modu Betriebstemperaturbereich Funkleistung	konfiguriert oder eine Sekunde lang gepulst werden. max. 30 V max. 1 A Il (RXMOD-RXW-xxx) -25 bis 60 °C (-13 bis 140 °F) 12,6 mW (+11 dBm), nicht einstellbar

	von 1,	von 1,8 m (6 ft) vom Boden;		
	457,2 m (1.500 ft) typisch			
Wireless-Datenstandard	IEEE 802.15.4			
Betriebsfrequenzen des Funksystems	RXMOD-RXW-900: 904–924 MHz RXMOD-RXW-868: 866,5 MHz RXMOD-RXW-921: 921 MHz RXMOD-RXW-922: 916–924 MHz			
Verwendete Modulation	OQPSK (Quadratur-Phasenumtastung (Offset Quadrature Phase Shift Keying))			
Datenübertragungsrate	max. 2	max. 250 kb/s, nicht verstellbar		
Auslastungsgrad	< 1 %			
Max. Anzahl der Knoten	Bis zu 50 drahtlose Sensoren oder 336 Datenkanäle pro HOBO RX- Station			
Stromquelle	Antrie	Antrieb durch die RX3000-Station		
Abmessungen	Knoten: 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 in.) Kabellänge: 2 m (6,56 ft)			
Gewicht	Knoten: 159 g (5,62 oz)			
Materialien	Knoten: PCPBT, Silikongummidichtung			
Schutzart	Knoten: IP67			
Konformitätskennzeichen	FC RXMOD-RXW-900: siehe letzte Seite			
	(6	RXMOD-RXW-868: Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt allen einschlägigen EU-Richtlinien entspricht.		
	NI	RXMOD-RXW-921: siehe letzte Seite		
	RXMOD-RXW-922: siehe letzte Seite			

Modulspezifikationen (Fortsetzung)



Wasserstandssensormodul (RXMOD-W1)

Optionales Wasserstandssensormodul (RXMOD-W1)

Druck /	(abcalut)	Lund Wassa	retandemoccum	TOP MY2001	01 55 5 100	1 MY2001	01 Ti C	
	absolut	j unu wasse	stanusinessun	gen winzour-	01-33-3 unu	1 10172001.	01-11-2	

Betriebsbereich	0 bis 207 kPa (0 bis 30 psia); ca. 0 bis 9 m (0 bis 30 ft) Wassertiefe auf Meeresspiegel, oder 0 bis 12 m (0 bis 40 ft) Wasser auf 3000 m (10.000 ft) über dem Meer
Im Werk kalibrierter Bereich	69 bis 207 kPa (10 bis 30 psia), 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Berstdruck	310 kPa (45 psia) oder 18 m (60 ft) Tiefe
Wasserstandsgenauigkeit*	Typischer Fehler: ±0,05 % FS, 0,5 cm (0,015 ft) Wasser Maximaler Fehler: ±0,1 % FS, 1,0 cm (0,03 ft) Wasser
Rohdruckgenauigkeit**	±0,3 % FS, 0,62 kPa (0,09 psi) maximaler Fehler
Auflösung	<0,02 kPa (0,003 psi), 0,21 cm (0,007 ft) Wasser
Druckreaktionszeit (90 %)***	< 1 s bei stabiler Temperatur

Druck- (absolut) und Wasserstandsmessungen MX2001-02-SS-S

Betriebsbereich	0 bis 400 kPa (0 bis 58 psia); ca. 0 bis 30,6 m (0 bis 100 ft) Wassertiefe auf Meeresspiegel, oder 0 bis 33,6 m (0 bis 111 ft) Wasser auf 3000 m (10.000 ft) über dem Meer
Im Werk kalibrierter Bereich	69 bis 400 kPa (10 bis 58 psia), 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Berstdruck	500 kPa (72,5 psia) oder 40,8 m (134 ft) Tiefe
Wasserstandsgenauigkeit*	Typischer Fehler: ±0,05 % FS (Messbereich), 1,5 cm (0,05 ft) Wasser Max. Fehler: ±0,1 % FS (Messbereich), 3,0 cm (0,1 ft) Wasser
Rohdruckgenauigkeit**	±0,3 % FS, 1,20 kPa (0,17 psi) maximaler Fehler
Auflösung	<0,04 kPa (0,006 psi), 0,41 cm (0,013 ft) Wasser
Druckreaktionszeit (90 %)***	< 1 s bei stabiler Temperatur

Druck- (absolut) und Wasserstandsmessungen MX2001-03-SS-S

Betriebsbereich	0 bis 850 kPa (0 bis 123,3 psia); ca. 0 bis 76,5 m (0 bis 251 ft) Wassertiefe auf Meeresspiegel, oder 0 bis 79,5 m (0 bis 262 ft) Wasser auf 3000 m (10.000 ft) über dem Meer
Im Werk kalibrierter Bereich	69 bis 850 kPa (10 bis 123.3 psia), 0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Berstdruck	1.200 kPa (174 psia) oder 112 m (368 ft) Tiefe
Wasserstandsgenauigkeit*	Typischer Fehler: ±0,05 % FS (Messbereich), 3,8 cm (0,125 ft) Wasser Max. Fehler: ±0,1 % FS (Messbereich), 7,6 cm (0,25 ft) Wasser
Rohdruckgenauigkeit**	±0,3 % FS, 2,55 kPa (0,37 psi) maximaler Fehler
Auflösung	<0,085 kPa (0,012 psi), 0,87 cm (0,028 ft) Wasser
Druckreaktionszeit (90 %)***	< 1 s bei stabiler Temperatur

Druck- (absolut) und Wasserstandsmessungen MX2001-04-SS-S und MX2001-04-Ti-S

Betriebsbereich	0 bis 145 kPa (0 bis 21 psia); ca. 0 bis 4 m (0 bis 13 ft) Wassertiefe auf Meeresspiegel, oder 0 bis 7 m (0 bis 23 ft) Wasser auf 3000 m (10.000 ft) über dem Meer
Im Werk kalibrierter Bereich	69 bis 145 kPa (10 bis 21 psia), 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)
Berstdruck	310 kPa (45 psia) oder 18 m (60 ft) Tiefe
Wasserstandsgenauigkeit*	Typischer Fehler: ±0,075 % FS, 0,3 cm (0,01 ft) Wasser Maximaler Fehler: ±0,15 % FS, 0,6 cm (0,02 ft) Wasser
Rohdruckgenauigkeit**	±0,3 % FS, 0,43 kPa (0,063 psi) maximaler Fehler
Auflösung	<0,014 kPa (0,002 psi), 0,14 cm (0,005 ft) Wasser
Druckreaktionszeit (90 %)***	< 1 s bei stabiler Temperatur

Modulspezifikationen (Fortsetzung)

Abmessungen	Sensor (MX2001-0x-SS-S und MX2001-0x-Ti-S): 2,54 cm (1,0 in.)
-	Durchmesser, 9,91 cm (3,9 in.) Länge
	Kabel (CABLE-RWLMOD-xxx): 0,47 cm \pm 0,03 (0,185 in. \pm 0,01)
	Durchmesser, 0,2 bis 400 m (0,65 bis 1,312 ft) Länge
	Hinweis: Die Länge des Wasserstandslogger-Kabels kann um -0 % bi +3 % +10 cm (3,9 in.) von der bestellten Länge abweichen.
Gewicht	Edelstahlsensor (MX2001-0x-SS-S): ca. 141,4 g (4,99 oz) in der Luft; ca. 93,4 g (3,3 oz) in Süßwasser
	Titansensor (MX2001-0x-Ti-S): ca. 80 g (2,83 oz) in der Luft; ca. 37 g (1,3 oz) in Süßwasser
	Kabel (CABLE-RWLMOD-XXX): 39 g (1,38 oz) pro 1 Meter (3,28 ft)
Materialien	Edelstahlsensor (MX2001-0x-SS-S): Edelstahlhäuse, Viton- und Buna N-O-Ringe, Keramiksensor in Edelstahl-Endkappe
	Titansensor (MX2001-0x-Ti-S): Acetalgehäuse, Viton- und Buna-N-O Ringe, Keramiksensor in Titan-Endkappe
	Kabel (CABLE-RWLMOD-XXX): Polycarbonat-Endkappe, PVC-Endkappe nylon-Bundmutter, Viton-O-Ringe, Polyurethanmantel
Schutzart	IP68; Kabel ist bei kontinuierlichem Eintauchen bis zu einer Tiefe von 112 m (368 ft) wasserdicht. Die Tiefeneinstufung ist den Spezifikationen des jeweiligen Sensormodells zu entnehmen.
arometerdruck (RXMOD-W1)	
Betriebsbereich	66 bis 107 kPa (9,57 bis 15,52 psia)
Temperaturkalibrierter Bereich	-20 ° bis 50 °C (-4 bis 122 °F)
Genauigkeit	±0,2 kPa (±0,029 psi) im gesamten Temperaturbereich bei gleichbleibendem Druck; max. Fehler ±0,5 % FS
Wasserstandsgenauigkeit*	Typischer Fehler: ±0,075 % FS, 0,3 cm (0,01 ft) Wasser
	Maximaler Fehler: ±0,15 % FS, 0,6 cm (0,02 ft) Wasser
Auflösung	< 0,01 kPa (0,0015 psi)
Reaktionszeit	< 1 s bei stabiler Temperatur
Stabilität (Drift)	< 0,01 kPa (0,0015 psi) pro Jahr
emperatur (Wasserstandssen	soren MX2001-0x-SS-S und MX2001-0x-Ti-S)
Betriebsbereich	-20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F)
Genauigkeit	±0,44 °C von 0 bis 50 °C (±0,79 °F von 32 bis 122 °F), siehe Plot A
A., 61 8 a	0.1 °C bai 25 °C (0.18 °E bai 77 °E) siaba Plat A



Plot A

*	Wasserstandsgenauigkeit: mit genauer Referenzwasserstandsmessung, bekannter Wasserdichte
	und einer stabilen Temperaturumgebung. System-Wasserstandsgenauigkeit ist gleich der Summe
	der Barometer-Wasserstandsgenauigkeit plus der Wasserstandsgenauigkeit des ausgewählten
	Sensors.

5 Minuten in Wasser (typisch)

0,1 °C (0,18 °F) pro Jahr

- ** Rohdruckgenauigkeit: Absolutdrucksensor-Genauigkeit umfasst alle durch Sensordrift, Temperatur und Hysterese verursachten Fehler.
- *** Temperaturänderungen: 20 Minuten in Wasser belassen, um volle Temperaturkompensation des Drucksensors zu erzielen. Infolge schneller Temperaturänderungen kann ein zusätzlicher Fehler von bis zu 0,5 % eintreten. Die Messgenauigkeit hängt auch von der Temperaturreaktionszeit ab.

1-800-LOGGERS (Nur USA)

Reaktionszeit (90 %)

Stabilität (Drift)

Antenne Verbinden Start/ (RX3003) Suchen-Stopp-Auswahl-Stationsklappe Taste LCD-Taste taste Bildschirm SIM-Karte (RX3003) **HILLING** oder Micro-SIM-Karte (RX3004) Smart-Sensor-USB-Massekabel-Modulsteckplätze Ethernet-Anschlüsse Batterieanschluss Kabelzugangsöffnungen anschluss Anschluss Anschluss Ladebuchse (RX3001)

Gerätekomponenten und -funktionsweise

Stationsklappe: Dies ist die mit einem Scharnier versehene Schutzklappe über den Batterien und elektronischen Komponenten. Die Seriennummer der Station und der Geräteschlüssel, die beide für die HOBOlink-Registrierung benötigt werden, befinden sich innen an der Klappe.

LCD-Bildschirm: Hier werden Einzelheiten zum System, zum Modul und zur Funktionsweise des Sensors angezeigt (siehe *Funktionsweise des LCD-Displays*).

Auswahltaste: Verwenden Sie diese Taste, um der Reihe nach verschiedene Informationen über die Smart-Sensoren und optionalen Module anzuzeigen (siehe *Funktionsweise des LCD-Displays*).

Start/Stopp-Taste: Verwenden Sie diese Taste, um die Protokollierung zu starten und anzuhalten oder einen Fehlercode zurückzusetzen (siehe *Funktionsweise des LCD-Displays*).

Verbinden/Suchen-Taste: Verwenden Sie diese Taste, um eine Verbindung mit HOBOlink aufzubauen oder nach neuen Smart-Sensoren zu suchen (siehe *Funktionsweise des LCD-Displays*).

Antenne: Dies ist die externe Antenne für die Funkkommunikation im Modell RX3003. In den Modellen RX3002 und RX3004 kommt eine eingebaute Antenne zum Einsatz.

SIM-Karte/Micro-SIM-Karte: Eine im Modell RX3003 installierte SIM-Karte bzw. eine im Modell RX3004 installierte Micro-SIM-Karte ermöglicht eine Funkkommunikation.

Massekabelanschluss: Verwenden Sie diesen Anschluss zum Verbinden eines Massekabels (siehe *Installieren und Befestigen der Station*).

Modulsteckplätze: Diese beiden Steckplätze sind zum Anschließen eines wahlweise erhältlichen Analogsensors, eines Relais, eines Wasserstandssensors oder von RXW Manager-Modulen vorgesehen (siehe *Einrichten der Station*). **Batterieanschluss:** Mit diesem Anschluss wird das Kabel der internen Batterie verbunden (siehe *Einrichten der Station* und *Hinweise zur Batterie*).

Ladebuchse: Verwenden Sie diese Buchse zum Anschließen eines Netzadapters, eines Solarmoduls oder einer externen Stromquelle, damit die Batterie konstant geladen ist (siehe *Einrichten der Station* und *Hinweise zur Batterie*).

USB-Anschluss: Verwenden Sie diesen Anschluss zum Verbinden der Station mit dem Computer über ein USB-Kabel, soweit dies für HOBOware erforderlich ist.

Ethernet-Anschluss: Verwenden Sie diesen Anschluss zum Verbinden eines Ethernet-RJ45-Kabels für das Modell RX3001 (siehe *Einrichten der Station*).

Smart-Sensor-Anschlüsse: An diesen Eingängen können Sie bis zu 10 Smart-Sensoren anschließen (siehe *Einrichten der Station*). Die Station kann bis zu 15 Smart-Sensor-Datenkanäle unterstützen; manche Smart-Sensoren haben mehr als einen Datenkanal.

Kabelzugangsöffnungen: Es sind zwei Öffnungen zum Anschließen von Kabeln und Leitern an der Station vorgesehen (siehe *Einrichten der Station*). Bringen Sie die Abdeckplatten und die Kautschuk-Kabelkanäle in diesen Öffnungen an, sodass eine witterungsbeständige Dichtung entsteht (siehe *Installieren und Befestigen der Station*).

Lüftungsschlitz. Dieser Lüftungsschlitz ermöglicht einen Druckausgleich im Innern der Station und verhindert ein Eindringen von Wasser. Beachten Sie, dass der Druck im Innern der Station nicht genau mit dem Außenluftdruck übereinstimmt. Daher kann ein im Gehäuse installierter Barometerdrucksensor den wahren atmosphärischen Druck nur messen, wenn er über eine eigene, nicht blockierte Entlüftung nach außen verfügt.

Funktionsweise des LCD-Displays

In diesem Beispiel sind alle Symbole auf dem LCD-Bildschirm beleuchtet; außerdem wird übersichtlich angezeigt, was jeder Abschnitt des LCD-Displays darstellt. Einzelheiten über jeden Abschnitt und die zugehörigen Symbole entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.



Kanal- und Geräteinformationen

Dieser Teil des LCD-Displays zeigt die Anzahl der Kanäle sowie andere Informationen über jedes Modul an. Darüber hinaus erscheinen hier allgemeine Geräteinformationen. Drücken Sie die Auswahltaste, um die vier Bildschirme der Reihe nach anzuzeigen: den Hauptbildschirm, den Smart-Sensoren-Bildschirm und den Modul-1- und Modul-2-Bildschirm.

Hauptbildschirm

Auf dem LCD-Hauptbildschirm wird die Gesamtzahl der vom System benutzten Kanäle angezeigt. Dies ist eine Kombination von Smart-Sensor-Kanälen und aktivierten Sensorkanälen. Beispiel: Bei insgesamt 5 Smart-Sensor-Kanälen und 3 Analogsensorkanälen werden auf dem Hauptbildschirm, wie unten dargestellt, 8 Kanäle angezeigt.



Auf dem Smart-Sensoren-Bildschirm wird die Anzahl der Smart-Sensor-Kanäle angezeigt. Beachten Sie, dass mit manchen Smart-Sensoren mehr als ein Kanal verknüpft ist, sodass die Anzahl der Kanäle eventuell nicht mit der Anzahl der physischen Smart-Sensoren übereinstimmt. In diesem Beispiel gibt es 5 Smart-Sensor-Kanäle.

SYSTEM 🔇

٥í

LAST CONNECTION

SMART SENSORS

SELECT

STOPPED

Q



Modul 1 und 2

Auf dem Modul-1- oder Modul-2-Bildschirm erscheinen Informationen über das jeweilige Modul. Bei Installation eines Analogsensormoduls ist die Anzahl der aktivierten Analogsensoren (in diesem Beispiel drei Sensoren) in der angezeigten Kanalzahl enthalten. Bei Installation eines RXW Manager-Moduls beinhaltet die Anzahl der Kanäle alle Messkanäle plus einen Batteriekanal für jeden Knoten im drahtlosen HOBOnet RX-Sensornetzwerk. So hat ein drahtloser Temp./RF-Sensor, wie unten dargestellt, drei Kanäle: zwei für Temperatur und RF und einen für die Knotenbatterie.



Wenn ein Relaismodul installiert ist, wird der Zustand jedes Relais auf dem Modulbildschirm angezeigt. In diesem Beispiel ist im Modul-2-Steckplatz ein Relaismodul eingesetzt. Hier wird angegeben, ob jedes Modul offen (o) oder geschlossen (c) ist. In diesem Beispiel sind das erste und das dritte Relais offen, und das zweite ist geschlossen.



Bei installiertem Wasserstandssensormodul werden 4 Kanäle angegeben. Diese Zahl spiegelt den Barometerdruck, den Wasserdruck, den Differenzialdruck und die Wassertemperatur wider. Der Wasserstands- und der Wasserflusskanal werden in HOBOlink abgeleitet und sind nicht in der Zahl der auf dem Stations-LCD-Bildschirm angezeigten Kanäle enthalten.

	Stations-LCD-Bildschirm angezeigten Kanäle enthalten.
INITIALIZING	Dieser Hinweis blinkt rechts unten auf dem LCD-Bildschirm, wenn gerade eine Firmware-Aktualisierung stattfindet. Hier wird angezeigt, welches Modul oder Element gerade aktualisiert wird.
	Dieser Zahlencode erscheint, wenn ein Systemfehler aufgetreten ist. Möglicherweise müssen Sie diesen Code dem technischen Support von Onset mitteilen. Nähere Details finden Sie im Abschnitt <i>Fehlersuche und -behebung</i> .
108	Dies ist die Versionsnummer der Stations-Firmware. Sie erscheint nur, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Tastensymbole	Verwenden Sie zum Bedienen der Station die drei Tasten unter den folgenden Symbolen. Durch Drücken einer dieser drei Tasten wird das LCD-Display eingeschaltet.
SELECT	Drücken Sie diese Taste, um der Reihe nach verschiedene Statusinformationen über die Smart-Sensoren und zwei optionale Module aufzurufen.
START	Drücken Sie diese Taste, um mit dem Protokollieren zu beginnen. Diese Option ist nicht verfügbar, solange die Station aktiv mit HOBOlink verbunden ist.
STOP	Drücken Sie diese Taste, um das Protokollieren anzuhalten. Diese Option ist nicht verfügbar, solange die Station aktiv mit HOBOlink verbunden ist.
	Drücken Sie diese Taste, um eine Verbindung mit HOBOlink herzustellen. Diese Option ist nur auf dem LCD-Hauptbildschirm verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn Smart-Sensor- und Modulinformationen mit der Auswahltaste abgerollt werden. Sie ist ferner nicht verfügbar, solange eine Verbindung aufgebaut wird oder bereits aktiv ist.
Q	Drücken Sie diese Suchen-Taste, damit die Station alle aktuell installierten Smart-Sensoren erkennt oder Ihrem drahtlosen HOBOnet RX-Sensornetzwerk Knoten hinzufügt. Wenn Sie Smart-Sensoren hinzufügen oder entfernen, während die Station angehalten ist, drücken Sie die Auswahl- und dann die Suchen-Taste, damit das System Ihre Änderungen erkennt. Für Smart-Sensoren ist diese Option nicht verfügbar, während die Station Daten protokolliert. Um dem drahtlosen HOBOnet RX Sensornetzwerk Knoten hinzuzufügen, drücken Sie die Auswahltaste, um zum Modul für den RXW Manager zu wechseln, und dann die Suchen-Taste, damit die Station die Knoten findet. Die Station kann ungeachtet dessen, ob Sie gerade Daten protokolliert oder angehalten ist, nach Knoten suchen.
CLEAR	Mit dieser Taste werden Fehlercodes zurückgesetzt.



Hinweise zur Funktionsweise des LCD-Displays:

- Das LCD-Display schaltet sich nach 5 Minuten ohne Aktivität aus. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das LCD-Display wieder eingeschaltet.
- Vor der Aktualisierung des LCD-Displays kann es zu einer Verzögerung kommen. Wenn Sie beispielsweise einen Netzadapter anschließen, kann es ein paar Sekunden dauern, bis das Blitzsymbol auf dem LCD-Bildschirm erscheint. Diese Verzögerung ist zur Schonung der Batterie vorgesehen.

Einrichten der Station

Richten Sie die Station wie folgt ein.

1. In HOBOlink anmelden.

Gehen Sie zu www.hobolink.com und melden Sie sich in einem bestehenden Konto an oder erstellen Sie ein neues Konto. Sie werden eine E-Mail zur Aktivierung des neuen Kontos erhalten.

2. Die Station registrieren.

Klicken Sie in HOBOlink zunächst auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte" und schließlich auf den Link "Gerät registrieren". Wählen Sie einen Namen für die Station und geben Sie die Seriennummer und den Geräteschlüssel ein. Beide Informationen können Sie dem Etikett innen an der Stationsklappe entnehmen.

3. Optionale Module oder vom Benutzer bereitgestellte SIM einbauen.

- a. Stellen Sie sicher, dass die Station ausgeschaltet ist. (Stecken Sie ein etwaiges Ladegerät aus und klemmen Sie dann die Batterie ab.)
- Schließen Sie den Steckverbinder auf der Rückseite des Moduls an der Steckdose im linken oder rechten Modulsteckplatz an. Setzen Sie auf Wunsch ein zweites Modul in den anderen Steckplatz ein.



Tipp: Installieren Sie für ein einfacheres Verlegen des Kabels das Analogmodul, den Wasserstandssensor oder das RXW Manager-Modul links und das Relaismodul rechts.

3. Ziehen Sie die Schraube auf der Unterseite jedes Moduls mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest. In diesem Beispiel ist im Modul-1-Steckplatz ein Analogmodul und im Modul-2-Steckplatz ein Relaismodul installiert.



Schraube an installierten Modulen festziehen

Wenn Sie ein RXW Manager-Modul installiert haben:

Verbinden Sie ein vom RXW Manager-Modul abgehendes Kabel mit dem Anschluss am Modul. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel durch den Boden des Stationsgehäuses eingeführt wird. Schalten Sie die Station erst dann wieder ein, wenn der Knoten, wie gezeigt, angeschlossen ist.



WARNUNG: Wenn Sie Module versehentlich bei eingeschalteter Stromversorgung installieren, müssen Sie die Batterie und das Ladegerät abklemmen und dann wieder anschließen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Wenn Sie Ihr eigenes SIM installieren:

Beachten Sie, bevor Sie fortfahren, die Anleitung unter https://www.onsetcomp.com/support/ manuals/installing-simrx3000-station.

4. Batterie und Ladegerät anschließen.

- a. Schließen Sie das Batteriekabel an.
- b. Führen Sie das Netzadapter- oder Solarmodulkabel durch die kleinere der beiden Kabelöffnungen und schließen Sie es an. Sie können statt des Netzadapters oder Solarmoduls auch ein optionales externes Gleichstromkabel (CABLE-RX-PWR) zusammen mit Ihrem eigenen Stromversorgungsgerät verwenden.



Netzadapter oder Solarmodul hier anschließen

Batteriekabel hier anschließen

c. Sobald das Batteriekabel angeschlossen wurde, blinkt auf dem LCD-Display der Hinweis "System wird initialisiert". Nach Abschluss der Initialisierung der Station erscheint neben dem Wort "System" ein Häkchen.



5. Gerätekommunikation prüfen und konfigurieren.

Für die Zellfunkmodelle RX3003 und RX3004:

Nachdem sich die Station (wie im vorherigen Schritt beschrieben) einschaltet, stellt sie innerhalb von zwei Minuten automatisch eine Verbindung mit HOBOlink her. Das Zellfunksymbol und das Wort "Verbindung" blinken, während die Verbindung aufgebaut wird. Sobald die Verbindung steht, erscheint neben "Letzte Verbindung" ein Häkchen. Beachten Sie, dass das gesamte Initialisierungsverfahren mehrere Minuten dauern kann. Warten Sie, bis der Hinweis "Letzte Verbindung" und das Häkchen erscheinen, bevor Sie mit Schritt 6 fortfahren.



Für die Ethernet-Modelle RX3001:

a. Schließen Sie ein Ethernet-Kabel an.



Ethernet-Kabel hier anschließen

- b. Die Station verwendet standardmäßig DHCP. Wenn Ihr Netzwerk DHCP verwendet, fahren Sie mit Schritt i fort. Wenn Ihr Netzwerk statische IP-Adressen verwendet, verbinden Sie die Station mit dem USB-Kabel mit dem Computer. (Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie nicht genau wissen, ob Ihr Netzwerk statische IP-Adressen verwendet, oder wenn Sie bei der Ausführung der folgenden Schritte Hilfe brauchen.)
- c. Wählen Sie in HOBOware die Option "RX-Station verwalten" im Menü "Gerät". (Auf einem unter Microsoft® Windows® laufenden Computer wird ggf. die Warnung angezeigt, dass die Windows-Firewall bestimmte Funktionen blockiert hat. Wählen Sie "Domänennetzwerke" und klicken Sie auf "Zugriff zulassen".)

- d. Klicken Sie im RX Station Manager auf die Schaltfläche "Aktionen" und wählen Sie "Netzwerkzugriff".
- e. Entfernen Sie die Markierung im Kontrollkästchen "DHCP verwenden".

Ethernet Config	uration
Use DHCP	
'IP Address:	
*Subnet Mask:	
"Gateway:	
*DNS Server:	
-	_

- f. Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator nach den jeweiligen Adressen, um diese Felder korrekt auszufüllen.
- g. Klicken Sie im RX Station Manager auf "Speichern". Klicken Sie auf "Fertig" und schließen Sie dann den RX Station Manager.
- h. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- i. Drücken Sie die Verbinden-Taste auf der Station (auf dem LCD-Bildschirm sollte das Cloud-Symbol zu sehen sein), um eine Verbindung mit HOBOlink herzustellen. Das Ethernet-Symbol und das Wort "Verbindung" blinken, während die Verbindung aufgebaut wird. Sobald die Verbindung steht, erscheint neben "Letzte Verbindung" ein Häkchen. Warten Sie auf das Häkchen und fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.



Für die WLAN-Modelle RX3002:

- a. Verbinden Sie die Station über das USB-Kabel mit dem Computer.
- b. Wählen Sie in HOBOware die Option "RX-Station verwalten" im Menü "Gerät". (Auf einem unter Microsoft® Windows® laufenden Computer wird ggf. die Warnung angezeigt, dass die Windows-Firewall bestimmte Funktionen blockiert hat. Wählen Sie "Domänennetzwerke" und klicken Sie auf "Zugriff zulassen".)
- c. Klicken Sie im RX Station Manager auf die Schaltfläche "Aktionen" und wählen Sie "Netzwerkzugriff".
- d. Geben Sie die Sicherheitsdaten für Ihr WLAN ein. Tippen Sie den Netzwerknamen, wählen Sie die Art der Sicherheit aus und tippen Sie den Sicherheitsschlüssel. Markieren Sie das Kontrollkästchen "Zeichen ausblenden", damit die in das Feld "Sicherheitssschlüssel" eingetippten Zeichen nicht sichtbar sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator oder konsultieren Sie die Dokumentation für Ihren WLAN-Router, um die Art Ihrer Netzwerksicherheit festzustellen.

	Wi-Fi Config	uration	
Security			
"Network Name:	CISCOC1496		
Security Type:	WPA		
Security Key:		Hide characters	
Networking			
	✓ Use DHCP		
"IP Address:			
"Subnet Mask:			
"Gateway:			
DNS Server:			
DNS Server:			
			_

e. Die Station verwendet standardmäßig DHCP. Wenn Ihr Netzwerk DHCP verwendet, lassen Sie diesen Schritt aus.

Wenn Ihr Netzwerk statische IP-Adressen verwendet, entfernen Sie die Markierung im Kontrollkästchen "DHCP verwenden". Geben Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DNS-Server ein. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie nicht genau wissen, ob Ihr Netzwerk statische IP-Adressen verwendet, oder um sich nach den in diese Felder einzugebenden Adressen zu erkundigen.

- f. Klicken Sie im RX Station Manager auf "Speichern". Klicken Sie auf "Fertig" und schließen Sie dann den RX Station Manager.
- g. Ziehen Sie das USB-Kabel ab.
- h. Drücken Sie die Verbinden-Taste auf der Station (auf dem LCD-Bildschirm sollte das Cloud-Symbol zu sehen sein), um eine Verbindung mit HOBOlink herzustellen. Das WLAN-Symbol und das Wort "Verbindung" blinken, während die Verbindung aufgebaut wird. Sobald die Verbindung steht, erscheint neben "Letzte Verbindung" ein Häkchen. Warten Sie auf das Häkchen und fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.



6. Smart-Sensoren anschließen und nach ihnen suchen.

Wichtig: Wenn diese RX3000-Station als Ersatz für eine vorhandene U30-Station vorgesehen ist, müssen Sie die zu ersetzende U30-Station unbedingt ausschalten (durch Abklemmen der Batterie und Trennen des Netzadapters oder Solarmoduls), bevor Sie die Smart-Sensoren entfernen und diese am RX3000 anschließen. Schalten Sie die U30-Station erst dann wieder ein bzw. lassen Sie eine Verbindung mit HOBOlink erst dann wieder zu, nachdem mindestens ein anderer Smart-Sensor mit der U30-Station verbunden wurde.

 Führen Sie das Smart-Sensor-Kabel für einen Smart-Sensor durch die größere der zwei Kabelöffnungen und verbinden Sie es mit einem der 10 Smart-Sensor-Anschlüsse.
 Wiederholen Sie dieses Verfahren für alle weiteren Smart-Sensoren.



Smart-Sensoren hier anschließen

b. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Smart-Sensoren auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen, und drücken Sie dann die Suchen-Taste. (Die Lupe sollte wie im folgenden Beispiel sichtbar sein.) Die Station sucht nach allen verbundenen Smart-Sensoren und zeigt nach ein paar Sekunden die Anzahl der Kanäle an.



Die Auswahltaste drücken, um den Smart-Sensor-Bildschirm anzuzeigen Die Suchen-Taste drücken, damit die Station alle verbundenen Smart-Sensoren findet

Beachten Sie, dass mit manchen Smart-Sensoren mehr als ein Kanal verknüpft ist, sodass die Anzahl der Kanäle eventuell nicht mit der Anzahl der verbundenen physischen Smart-Sensoren übereinstimmt. (So hat der Temperatur/RF-Smart-Sensor zwei Kanäle: einen für die Temperatur und einen zweiten für die RF.)

7. Drahtlose Sensorknoten hinzufügen.

Wichtig: Achten Sie beim Ausführen dieser Schritte darauf, dass der (die) Knoten sich in der Nähe der RX3000-Station befindet (befinden).

 Drücken Sie die Auswahltaste, um zu dem Modul zu wechseln, in dem der RXW Manager installiert ist (Modul 1 oder 2). Drücken Sie dann die Suchen-Taste, um darauf zu warten, dass einzelne Knoten dem Netzwerk beitreten.



Die Auswahltaste drücken, um zum Modul mit installiertem RXW Manager zu wechseln Die Suchen-Taste drücken, damit die Station nach beitrittsbereiten Knoten sucht

 Setzen Sie die aufladbaren Batterien in den Knoten ein und drücken Sie die Taste auf dem Knoten 3 Sekunden lang.



Diese Taste 3 Sekunden lang drücken

c. Beobachten Sie das Knoten-LCD-Display, während der Knoten dem Netzwerk beitritt.



Während der Suche nach einem Netzwerk blinkt das Signalstärkensymbol.





Sobald ein Netzwerk gefunden wurde, blinkt das Symbol nicht mehr, und die Balken erscheinen der Reihe nach von links nach rechts.



Das "x"-Symbol für die Netzwerkverbindung blinkt, während der Knoten den Registrierungsprozess durchführt. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Nachdem der Knoten dem Netzwerk beigetreten ist, verschwindet das "x"-Symbol; die Zahl der Kanäle auf dem LCD-Display der Station nimmt um die Zahl der Messkanäle für den Knoten plus Batterie

Hinweis: Wenn der Knoten das Netzwerk nicht finden kann oder während dieses Prozesses Schwierigkeiten mit der Aufrechterhaltung der Verbindung hat, stellen Sie sicher, dass sich der Knoten in einer senkrechten, aufrechten Lage innerhalb des Sendebereichs der Station befindet.

Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Knoten hinzuzufügen. Drücken Sie die Suchen-Taste an der Station, wenn Sie alle Knoten hinzugefügt haben.

8. Analogsensoren, Relaisgeräte oder Wasserstandssensoren verbinden.

Hinweis: Sie können mit diesen Verbindungen warten, bis Sie sich am Installationsort befinden.

Schalten Sie die Station aus. (Stecken Sie alle Ladegeräte aus und klemmen Sie dann die Batterie ab.) Verbinden Sie alle Sensoren oder Geräte unter Beachtung der Beschreibung in den folgenden Abschnitten mit den optionalen Modulen. Alle Kabel oder Leiter müssen durch die kleinere

Kabelzugangsöffnung (siehe Bild unten) geführt werden.



Analogsensor-, Relaisund Wasserstandssensorkabel durch diese Öffnung führen und an den optionalen Modulen anschließen

Wichtig: Wenn Sie den witterungsbeständigen Kautschuk-Kabelkanal gemäß der Beschreibung in *Installieren und Befestigen der Station* in der Kabelzugangsöffnung installieren werden, muss der Kabeldurchmesser für Analogsensoren oder Relaisgeräte 4,0 mm (0,156 in.) betragen, um durch eines der kleineren Löcher zu passen, oder 6,4 mm (0,25 in.), um durch eines der größeren Löcher zu passen. Wenn der Kabeldurchmesser zu klein ist, vergrößern Sie ihn im Warmschrumpfverfahren. Wenn das Kabel zu groß ist, spleißen Sie ein anderes Kabel mit einem kleineren Durchmesser an, das durch das Loch passt. Wenn Sie den für den Wasserstandssensor vorgesehenen Kautschuk-Kabelkanal verwenden, halten Sie die mittelgroßen Löcher für das Wasserstandssensorkabel frei.

Verbinden von Analogsensoren:

Sie können einen Zwei- oder Dreileitersensor oder -wandler an einer von vier Klemmen im Analogmodul anschließen.

- a. Lösen Sie die Schraube für jeden Stift auf der Schraubenklemme.
- b. Führen Sie den Leiter durch die kleinere der zwei Kabelzugangsöffnungen.
- c. Führen Sie den jeweiligen Leiter in die Schraubenklemme ein (siehe nachstehende Stiftbelegungstabelle). Der Leiter sollte auf eine blanke Drahtlänge von 6,35 mm ±1 mm (0,25 in. ±0,04 in.) abisoliert werden.
- d. Ziehen Sie die Schraube fest.
- e. Schließen Sie die Batterie und dann das Ladegerät an, um die Station einzuschalten.

Analogmodul-Stiftbelegungstabelle

J1-Stift- Nr.	Stiftbeschreibung	J2-Stift- Nr.	Stiftbeschreibung
1	KAN1 SIGNAL	1	KAN3 SIGNAL
2	KAN1 MASSE	2	KAN3 MASSE
3	+12-V-Erregung	3	+12-V-Erregung
4	MASSE (EX. FRG)	4	MASSE (EX. FRG)
5	KAN2 SIGNAL	5	KAN4 SIGNAL
6	KAN2 MASSE	6	KAN4 MASSE
7	SCHIRM	7	SCHIRM

Hinweis: Alle vier Eingangskanäle haben dieselbe Masse.

Analogmodul-Funktionsdiagramm



Verbinden von Relaisgeräten:

Sie können bis zu drei Geräte mit dem Relaismodul verbinden. Die Relais sind nur für Relais mit geringem Energieverbrauch bestimmt. Um zu einem höheren Energieverbrauch zu wechseln, verwenden Sie ein Relais mit entsprechender Nennleistung, und verwenden Sie das Stationsrelais, um das externe Relais ein- und auszuschalten.

- a. Lösen Sie die Schraube für jeden Stift auf der Schraubenklemme.
- b. Führen Sie den Leiter durch die kleinere der zwei Kabelzugangsöffnungen.
- Führen Sie den jeweiligen Leiter in die Schraubenklemme ein (Stift 1 und 2 sind austauschbar, Stift 3 ist wahlweise verfügbar; siehe die Stiftbelegungstabelle).
- d. Ziehen Sie die Schraube fest.
- e. Schließen Sie die Batterie und dann das Ladegerät an, um die Station einzuschalten.

Relaismodul-Stiftbelegungstabelle

RELAIS- 1	Stift- Beschr.	RELAIS- 2	Stift- Beschr.	RELAIS- 3	Stift- Beschr.
1	Relais	1	Relais	1	Relais
2	Relais	2	Relais	2	Relais
3	Schirm	3	Schirm	3	Schirm

Installieren eines Wasserstandssensors:

- a. Führen Sie das Wasserstandssensorkabel durch die kleinere der zwei Kabelzugangsöffnungen.
- b. Stecken Sie den Steckverbinder am Ende des Kabels, wie unten gezeigt, in die Buchse auf dem Modul. Bei korrekter Anbringung rastet der Steckverbinder ein. Achten Sie darauf, während des Anschließens des Steckverbinders nicht am Kabel zu ziehen und dieses nicht zu verdrehen.



Diesen Steckverbinder in die Buchse auf dem Modul stecken

- c. Bringen Sie alle anderen Sensoren und Kabel an, welche die obere Kabelzugangsöffnung verwenden werden.
- d. Setzen Sie den oberen Kautschuk-Kabelkanal in die Kabelzugangsöffnung ein.
 - Tragen Sie auf alle vier Außenkanten sowie das Innere des zusammen mit dem Wasserstandssensormodul gelieferten Kautschuk-Kabelkanals eine dünne Schicht Silikonfett auf. (Verwenden Sie nicht den kleinen der RX3000-Station beiliegenden Kautschuk-Kabelkanal.)
 - ii. Tragen Sie eine dünne Schicht dieses Schmierfetts auch auf den Teil des Wasserstandssensorkabels auf, der sich im Kabelkanal befinden wird. Wiederholen Sie dieses Verfahren für alle anderen Kabel.
 - Legen Sie den Kabelkanal um die Kabel herum aus und führen Sie die Kabel durch die jeweiligen Rillen.
 Verwenden Sie eines der unten gezeigten mittelgroßen Löcher für das Wasserstandssensorkabel.



Eines dieser beiden mittelgroßen Löcher für das Wasserstandssensorkabel verwenden

- iv. Schließen Sie den Kabelkanal und drücken Sie ihn in die Öffnung hinein.
- v. Befestigen Sie die Abdeckplatte mit lose eingedrehten Rändelschrauben.
- vi. Beschichten Sie die Kautschukstopfen mit einer kleinen Menge Schmierfett und setzen Sie sie in die leeren Löcher ein. Verschließen Sie das leere mittelgroße Loch mit einem der im Lieferumfang des Wasserstandssensormoduls enthaltenen Kautschukstopfen.
 Verschließen Sie alle verbleibenden großen und kleinen Löcher mit den Kautschukstopfen aus dem der Station beiliegenden Satz. Setzen Sie den schmäleren Teil des Stopfens in das Loch ein und drücken Sie den Stopfen hinein, bis sein größerer Teil das Loch ganz ausfüllt.

- vii. Ziehen Sie die Rändelschrauben auf der Abdeckplatte fest an.
- viii. Wiederholen Sie diese Schritte mit dem großen Kabelkanal. Näheres dazu finden Sie in *Einbau des witterungsbeständigen Kautschuk-Kabelkanals und der Abdeckungen*.
- e. Setzen Sie den Anschluss des Wasserstandssensorkabels in den Wasserstandssensor ein. Schrauben Sie die Sicherungsmutter (handfest) auf.



Wichtig: Stellen Sie sicher, dass sich weder an den O-Ringen am Kabelanschlussende noch auf den Passflächen des Sensorgehäuses irgendwelche Verunreinigungen befinden. Verunreinigungen auf diesen Oberflächen können Lecks verursachen, die wiederum zu einem Ausfall des Sensors führen können.

f. Schließen Sie die Batterie und dann das Ladegerät an, um die Station einzuschalten.

9. Verbindung mit HOBOlink herstellen.

Drücken Sie die Auswahltaste, um wieder den LCD-Hauptbildschirm mit allen Sensoren und Modulen anzuzeigen, und drücken Sie dann die Verbinden-Taste. (Das Cloud-Symbol sollte wie im folgenden Beispiel sichtbar sein.) Das ist notwendig, damit HOBOlink die neu hinzugefügten Sensoren erkennen kann. (Es beginnt zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dem Protokollieren; das geschieht erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Verfahren.) Beachten Sie, dass Analogsensoren erst dann in der Kanalzahl auf dem LCD-Bildschirm enthalten sind, wenn Sie im nächsten Schritt in HOBOlink konfiguriert werden.



Die Auswahltaste drücken, um wieder

den LCD-Hauptbildschirm anzuzeigen Die Verbinden-Taste drücken

10. Station in HOBOlink konfigurieren.

Klicken Sie in HOBOlink auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und klicken Sie auf das Symbol $\stackrel{<}{\searrow}$ neben Ihrer Station. Auf den Konfigurationsbildschirmen in HOBOlink können Sie das Einrichten der Station abschließen. Beginnen Sie mit "Allgemeine Konfiguration" (Spitzname, Zeitzone und Bild der Station). Mit der Schaltfläche "Weiter" gelangen Sie von einem Konfigurationsbildschirm zum nächsten, und im linken Menü können Sie ein bestimmtes Element auswählen, das konfiguriert werden soll. Beachten Sie zum Konfigurieren der Ausleseeinstellungen, Smart-Sensoren, drahtlosen Sensoren und optionalen Module die Verfahrensschritte in den nächsten Unterabschnitten. Alle hier vorgenommenen Änderungen werden wirksam, wenn die Station das nächste Mal eine Verbindung mit HOBOlink aufbaut. **Hinweis:** Klicken Sie zum Speichern Ihrer Änderungen auf einem beliebigen Bildschirm auf "Speichern" oder "Weiter". Wenn Sie auf "Zurück" klicken, ohne zuvor auf "Speichern" oder "Weiter" geklickt zu haben, gehen alle vorgenommenen Änderungen verloren.



In diesem Menü können Sie auch ein spezifisches zu konfigurierendes Element auswählen

Auslesekonfiguration

- Stellen Sie das Verbindungsintervall ein, also wie oft die Station eine Verbindung mit HOBOlink aufbaut. Bei den Zellfunkmodellen RX3003 und RX3004 hängt das Verbindungsmindestintervall von Ihrem Kommunikationsplan ab.
- b. Wenn Sie ein zweites Verbindungsintervall einrichten möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen "Nachtmodus". Wählen Sie aus, wann der Nachtmodus beginnt und endet. Geben Sie dann das Verbindungsintervall ein, das Sie während dieses Tagesabschnitts verwenden möchten. (Der Nachtmodus-Plan kann zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Tages – also nicht nur nachtsüber – in Kraft treten.) Verwenden Sie diese Option, um Daten in Ihrem Kommunikationsplan zu speichern (falls anwendbar) oder um nachts, wenn keine Solaraufladung möglich ist, Batteriestrom zu sparen. Sie können die Nutzung Ihres aktuellen Plans im Abschnitt "Geräteinformationen" auf der Seite Ihrer Station in HOBOlink anzeigen.
- c. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Weiter".

Configuration	Readout Configuration					
General						
Readout						
Smart Sensors Logging	Cornections	Actual usage to date	Estimated usage with this configuration			
Temperature	6	0% of plan	12% of plan			
RH	Per Day	This Month	This Month			
Dew Point	"Data usage estimation assumes no tripped alarms or looper launches.					
Water Content	appara antono negge antonas.					
Temperature						
Proseuro	Connection Interval:					
Battery	4 hours 0 min	nutes 0 seconds				
Start/Stop	Night mode from 12 AM - U	TC to 12 AM - UTC				
Alarms	Night mode will begin and end wit	hin 1 to 59 minutes of the hour se	lected			
	0 hours 0 min	nutes 0 seconds				

Smart-Sensor-Protokollierung und -Konfiguration

Sie können sowohl die für alle Smart-Sensoren geltenden Einstellungen (Protokollierungs- und Abtastintervall) als auch die Einstellungen für jeden einzelnen Smart-Sensor (Beschriftungen, Diagramme und Skalierung) konfigurieren.

- a. Klicken Sie im Menü links auf "Smart-Sensor-Protokollierung".
- b. Wählen Sie das gewünschte Protokollierungsintervall, das dann von allen konfigurierten Smart-Sensoren verwendet wird.

c. Aktivieren Sie das Abtastintervall und geben Sie die zu verwendende Rate in Minuten und Sekunden ein.

Tipp: Wenn ein Abtastintervall konfiguriert wurde, nimmt die Station innerhalb eines bestimmten Protokollierungsintervalls mehrere Messungen vor und ermittelt dann einen Durchschnittswert, um einen einzelnen protokollierten Datenpunkt zu erstellen. Diese Option ist nur für die folgenden Smart-Sensoren verfügbar, die eine Messwertmittlung unterstützen: Temperatur (S-TMB-M0xx), PAR (S-LIA-M003), Sonnenstrahlung (S-LIB-M003), Barometerdruck (S-BPA-CM10 und S-BPB-CM50), 4-20-mA-Eingang (S-CIA-CM14), 12-Bit-Spannungseingang (S-VIA-CM14) und FlexSmart TRMS-Modul (S-FS-TRMSA-D). Deaktivieren Sie das Abtastintervall, wenn keiner Ihrer Smart-Sensoren eine Messwertmittlung unterstützt, damit die Batterien nicht unnötig entleert werden.

d. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Weiter".

Configuration	Mode	ule Con	figurat	ion		
General			-			
Readout	1.20000					
- Smart Sensors Logging	*Loggin	ng interval:				
Temperature	0	hours	5	minutes 0	seconds	
RH						
Dew Point		Actual usag	e to date	Estimated	usage with this configural	
Water Content		0% of	plan	13	2% of plan	
Temperature		This M	orth		This Month	
Pressure	*Data usa tripped ala	*Data usage estimation assumes no trinoid alarms or loopar launches				
Battery						
Start/Stop	Sampli	ing Interval:				
Alarms	III Ena	able 0	min	utes 0	seconds	
	Back	k S	iave	Next		

- e. Klicken Sie im Menü auf einen Smart-Sensor.
- f. Tippen Sie eine Beschriftung für den Smart-Sensor (optional) und klicken Sie auf die (standardmäßig aktivierte) Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Diagramms.
- g. Um für den Smart-Sensor eine Skalierung zu konfigurieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Skalierung aktivieren" und geben Sie in den Feldern "Skalierte Einheiten", "Multiplikator", "Offset" und "Art der skalierten Messung" die gewünschten Informationen ein.
- Klicken Sie auf "Speichern". Sie können auch auf "Weiter" klicken, um von einem Smart-Sensor zum nächsten überzugehen.

Configuration	Sensor Configuration
General	
Readout	Latest Value: 70.76 °F
 Smart Sensors Logging 	
Temperature	Label:
RH	Enable Graph
Dew Point	Ellable Graph
Water Content	Enable Scaling
Temperature	*Scaled Units *Multiplier *Offset
Pressure	= x Value +
Battery	*Scaled Measurement Type:
Start/Stop	
Alarms	Serial Number: 1161585-1 Product Code: S-THB

i. Führen Sie die Schritte e-h für weitere Smart-Sensoren aus, die noch konfiguriert werden müssen.

Konfiguration des Wasserstandssensormoduls

Sie können sowohl die für alle Wasserstandssensorkanäle geltenden Einstellungen (Protokollierungs- und Abtastintervall) als auch die Einstellungen für jeden einzelnen Kanal konfigurieren. Der Wasserstandssensor umfasst die folgenden vier Kanäle, die zu jedem Protokollierungsintervall automatisch Daten aufzeichnen: Barometerdruck, Wasserdruck, Differenzialdruck und Wassertemperatur. Sie können auch die Wasserstands- und Wasserflusskanäle konfigurieren, die Daten auf der Basis protokollierter Daten von den vier Sensorkanälen und der von Ihnen in HOBOlink eingegebenen Werte berechnen.

- Klicken Sie im Menü "Konfiguration" auf Wasserstandssensor-Protokollierung".
- b. Wählen Sie das gewünschte Protokollierungsintervall, das dann von allen mit diesem Sensor verknüpften Kanälen verwendet wird.
- c. Aktivieren Sie das Abtastintervall (falls erwünscht) und geben Sie die zu verwendende Rate in Minuten und Sekunden ein.

d. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Weiter".



Hinzufügen von Beschriftungen oder einer Skalierung:

- a. Klicken Sie im Menü "Konfiguration" auf "Barometerdruck".
- c. Um für den Kanal eine Skalierung zu konfigurieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Skalierung aktivieren" und geben Sie in den Feldern "Skalierte Einheiten", "Multiplikator", "Offset" und "Art der skalierten Messung" die gewünschten Informationen ein.
- d. Klicken Sie auf "Speichern". Wiederholen Sie die Schritte a-d für Wasserdruck, Differenzialdruck und Wassertemperatur.



Wichtig: Konfigurieren Sie den Wasserstands- und Wasserflusskanal zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Konfigurieren Sie alle anderen Sensoren oder Relais nach Bedarf. Fahren Sie dann mit Schritt 11 fort, um mit dem Protokollieren zu beginnen. Lesen Sie anschließend den Wasserstand in Schritt 12 ab, um einen Referenzwert zu erhalten.

Konfiguration der drahtlosen Sensoren

Sie können sowohl die globalen Einstellungen für das RXW Manager-Modul konfigurieren, die sich auf alle Sensorknoten auswirken (Protokollierungsintervall), als auch die Einstellungen für jeden einzelnen Knoten (Beschriftungen, aktivierte Diagramme und Skalierung).

a. Klicken Sie auf "Modul <Nr.>: Protokollieren mit drahtlosen Sensoren" im Menü links. b. Wählen Sie das für alle drahtlosen Sensoren zu verwendende Protokollierungsintervall aus, das sich von dem für Smart-Sensoren und Analogsensoren (falls vorhanden) verwendeten Intervall unterscheiden kann.

C	-			
Configuration	Mod	ule Configui		
General				
Readout				
 Smart Sensors Logging 	"Loggi	ng Interval		
Temperature	D	hours 5	min	nutes
RH				
Dew Point		Actual usage to date		Estimated usage with this configuration
Water Content		o % of plat		14% of plan
Temperature (soll)	(Data and	This Month	1	Thu North
Pressure	tipped a	anne er lagget fuurches.		
 Module 1: Wireless Sensors Logging 	Serial	Number: 2026515	з	
20291072			-	
- 20113725	Bac	k Save	Ne	ext
Temperature				
- 20038742				
Water Content				
- 20109180				
Water Content				
Battery				
Start/Stop				
Alarms				

- c. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Weiter".
- d. Klicken Sie, wie im folgenden Beispiel dargestellt, auf einen der Knoten im Menü unter "Modul <Nr.>: Protokollieren mit drahtlosen Sensoren". Klicken Sie auf die Seriennummer oder den Namen des Knotens, nicht auf den Messtyp.



- e. Tippen Sie eine Beschriftung für den Knoten (optional) und klicken Sie dann, um auf Wunsch das Batteriediagramm für den Knoten zu aktivieren. Diese Beschriftung wird automatisch auch für alle Knotensensoren ohne Standardbeschriftung übernommen.
- f. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Weiter", um entweder zum nächsten Knoten (wenn dieser ein Repeater war) oder zum Sensormesstyp für diesen Knoten zu wechseln.
- g. Klicken Sie, wie im folgenden Beispiel dargestellt, auf einen der Knotenmesstypen im Menü unter "Modul <Nr.>: Protokollieren mit drahtlosen Sensoren".

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
inguration	Sensor Configuration
neral	-
adout	Latest Value: 68.29 °F
art Sensors Logging	
emperature	Labal:
н	a Subh Such
kew Point	Enable Graph
Vater Content (test)	Enable Scaling
emperature (soil)	"Scaled Units "Multiplier "Offset
теввиге	= x Value +
dule 1: Wireless Sensors Igling	"Scaled Measurement Type:
0291072	
1113725	Serial Number: 20113725-1 Product Code: RXW-TMB
Temperature	
038742	Back Save Next
Water Content	
0109180	
Water Content	
ery	
t/Stop	
1993 F	

 Tippen Sie eine Beschriftung f
ür den Messtyp (optional) und klicken Sie auf die (standardm
äßig aktivierte) Option zum Aktivieren oder Deaktivieren des Diagramms.

- Um für den drahtlosen Sensor eine Skalierung zu konfigurieren, klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Skalierung aktivieren" und geben Sie in "Skalierte Einheiten", "Multiplikator", "Offset" und "Skalierter Messtyp" die gewünschten Informationen ein.
- j. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Weiter".
- k. Führen Sie die Schritte d-j für weitere Knoten aus, die für das Modul noch konfiguriert werden müssen.

Konfiguration des Analogmoduls und der Sensoren

Sie können sowohl die globalen Einstellungen für das Analogmodul konfigurieren, die sich auf alle verbundenen Analogsensoren auswirken (Protokollierungsintervall, Statistik und Erregung), als auch die Einstellungen für jeden einzelnen Analogsensor (aktivierte Protokollierung und Diagramme, Beschriftungen, Sensortyp und Skalierung).

- a. Klicken Sie auf "Modul <Nr.>: Protokollieren mit Analogsensoren" im Menü links.
- b. Wählen Sie das für alle Analogsensoren zu verwendende Protokollierungsintervall aus, das sich von dem für Smart-Sensoren und drahtlosen Sensoren (falls vorhanden) verwendeten Intervall unterscheiden kann.

Configuration	Module Configuration
General	
Readout = Smart Sensors Logging	Logging Interval:
Tomporature RH	0 hours 1 minutes 2 seconds
Dew Point	an and a second s
Water Content	Sampling Interval:
Temperature	Enable 0 minutes 1 seconds
Pressure	Contration
 Module : Analog Sensors Logging 	≥ Minimum ≥ Maximum ≥ Average ≥ StatCev
Channel 1 - Voltage	
Channel 2 - Votage	Use excitation power Varmup
Channel 3 - Compressed Alt Flow	0 seconds 0 millisaconds
Channel 4 - Power	Continuous
Module 2: Relays	
Rolay 1	Serial Number: 10697388
Pielay 2	
Rolay 3	Radi Save Next
Battory	
StartiStop	
Alarma	

- c. Klicken Sie im Kontrollkästchen "Aktivieren" unter "Abtastintervall", wenn statistische Daten protokolliert werden sollen. Geben Sie das Abtastintervall ein, das zum Berechnen der statistischen Daten verwendet werden soll (muss ein Faktor des Protokollierungsintervalls sein). Wählen Sie die zu protokollierenden statistischen Daten aus: minimale, maximale, durchschnittliche und Standardabweichung. Die ausgewählten statistischen Daten werden zwischen jedem Protokollierungsintervall mit der ausgewählten Abtastrate berechnet. Jeder statistische Wert wird dann bei jedem Protokollierungsintervall aufgezeichnet.
- d. Aktivieren Sie "Erregungsstrom verwenden", wenn die Sensoren die von der Station gelieferte 12-V-Gleichstrom-Erregungsspannung nutzen sollen. Wählen Sie "Aufwärmen" und geben Sie die Aufwärmzeit in Sekunden oder Millisekunden (5 ms bis 120 s) ein, oder wählen Sie "kontinuierlich". Beachten Sie, dass der ausgewählte Erregungsstrom für alle konfigurierten Sensoren des Moduls verwendet wird.
 - Nach dem Aufwärmen liefert die Station für einen kurzen Zeitraum vor jeder Messung 12-VDC-Erregungsstrom. Somit können Sie die Mindestaufwärmzeit auswählen, damit sich der Sensor bei gleichzeitiger Schonung der Batterie stabilisieren kann. Dazu ein Beispiel: Wenn Sie eine Aufwärmzeit von einer Sekunde angeben und ein einminütiges Protokollierungsintervall für das Modul festlegen, schaltet die Station den externen Sensor eine Sekunde lang ein, protokolliert einen Messwert und schaltet den Erregungsstrom dann die nächsten 59 Sekunden lang aus. Beachten Sie, dass der Erregungsmodus automatisch auf "Kontinuierlich" eingestellt wird, wenn die ausgewählte Aufwärmzeit innerhalb einer Sekunde des Protokollierungs- oder Abtastintervalls liegt oder größer als dieses Intervall ist.

 Bei Aktivierung der Option "Kontinuierlich" versorgt die Station den Sensor während der gesamten Einsatzdauer konstant mit Erregungsstrom. Dieser kontinuierliche Modus ist erforderlich, wenn der Sensor eine Aufwärmzeit von mehr als zwei Minuten benötigt.

Wichtig: Der kontinuierliche Modus hat große Auswirkungen auf die Betriebsdauer der Batterie und wird daher nicht empfohlen.

Beachten Sie, dass der Erregungsstrom erst aktiviert wird, wenn die Protokollierung beginnt. (Wenn auf dem LCD-Bildschirm der Hinweis "Zeichnet auf" blinkt, findet keine Erregung statt.)

- e. Klicken Sie auf "Speichern". Sie können auch auf "Weiter" klicken, um von einem Analogkanal zum nächsten überzugehen.
- f. Klicken Sie auf einen der vier Analogsensorkanäle im Menü, z. B. auf den in diesem Beispiel gezeigten Kanal 1.

		-				
Configuration		Sensor Configuration				
General						
Rendout		Latest Webe: 0.000 V				
Smart Sansors Logging						
Temperature		Voltage input maximum to 33.0 V				
301	- DE	W Enable Graph				
Dem Politt		Eneble this chara	nel l			
Wator Contont		- Educing Comp				
Terrgerature		LODE				
Pressure		Farmer land Trees				110
Module 1: Analog Sensors Logging		Seres and the seres seres and the series of			15	
Charmel 1 - Vottaga		- preve branky				
Channel 2 - Voltage			onage		Scaled Units	
Channel 3 - Compressed Air Flow		"Units: V		'Units:		
Charmel 4 - Rower		"Walke 1:		'Value 1:		
Module 2; Relays		"Value 2:	=	Value 2		
Plutary 1		Scaled Measurem	ent Type:			
Fieldy 2		product spectroscolation	1. The second			
Relay 3						
Battery		Rock Str.	at Next			
Start/Stop						
Alamis	11					

- g. Wählen Sie "Diagramm aktivieren", wenn die Sensordaten in HOBOlink als Diagramm dargestellt werden sollen.
- h. Wählen Sie "Diesen Kanal aktivieren", wenn die Station Daten für diesen Kanal aufzeichnen soll. Wenn der Kanal nicht aktiviert wurde, ist er auch nicht in der auf dem LCD-Bildschirm angezeigten Kanalzahl enthalten.
- i. Geben Sie eine Beschriftung für den Sensor ein (optional).
- j. Wählen Sie den Sensor-/Eingangstyp aus, der für das Konfigurieren des Spannungs- oder Strombereichs für den Analogeingang erforderlich ist.
- Klicken Sie im Kontrollkästchen "Skalierung aktivieren" und geben Sie die Roh- und skalierten Eingangswerte gemäß der Definition im Sensorhandbuch ein. Geben Sie den skalierten Messtyp ein.
- I. Klicken Sie auf "Speichern". Sie können auch auf "Weiter" klicken, um von einem Kanal zum nächsten überzugehen.
- m. Führen Sie die Schritte f-l für weitere Analogsensoren aus, die für das Modul noch konfiguriert werden müssen.

Konfiguration des Relaismoduls

a. Klicken sie im Menü links auf eines der drei Relais – im folgenden Beispiel auf Relais 1.

	·
Configuration	Relay Configuration
General	
Readout	
Smart Seniorn Logging	uniter (
Temperature	Normal Bulay State
RH	
Dev Foint	P Open Closed
Water Content	On Naxt Connection: Lower reley in current state
Temperature	
Pressure	Back Seve Next
Module 1: Analog Sensors Logging	
Channel 1 - Voltage	
Channel 2 - Voltage	
Channel 3 - Compressed Air Flow	
Channal 4 - Power	
Module 2: Relays	
Rolay 1	
flacey 2	
Rulay S	
Battery	
8tert/Stop	
Alams	

- b. Geben Sie eine Beschriftung ein und wählen Sie als normalen Relaiszustand "Offen" oder "Geschlossen" aus. Auf der Beschriftung kann erläutert werden, auf welche Komponente in Ihrem System sich "Offen" oder "Geschlossen" bezieht. (Bsp.: "Öffnerrelais schaltet Pumpe ein.")
- c. Wählen Sie aus, was beim nächsten Verbindungsaufbau mit der Station passieren soll: Relais öffnen, Relais schließen oder den aktuellen Zustand beibehalten.
- d. Klicken Sie auf "Speichern" oder "Weiter".
- e. Führen Sie die Schritte a-d für alle weiteren zu konfigurierenden Relais aus.

Tipp: Einzelheiten zum Gebrauch von Sensoralarmen für die Aktivierung der Relais sind dem Abschnitt *Einstellen der Systemund Sensoralarme* zu entnehmen.

11. Protokollierung starten.

Nachdem Sie alle Einstellungen in HOBOlink konfiguriert haben, können Sie mit dem Protokollieren beginnen, wenn Sie soweit sind. Drücken Sie die Starttaste an der Station, um die Protokollierung zu starten. Die Station stellt eine Verbindung zu HOBOlink her (das Wort "Verbindung" blinkt auf dem LCD-Display). Daraufhin beginnt die Protokollierung in dem für Smart-Sensoren und Analogsensoren (falls anwendbar) festgelegten Protokollierungsintervall.



Diese Taste drücken, um mit dem Protokollieren zu beginnen

Sie können mit dem Protokollieren auch von HOBOlink aus beginnen. Wählen Sie im Menü "Konfigurieren" in HOBOlink "Start/Stopp" und klicken Sie auf "Start". Die Protokollierung beginnt erst mit dem nächsten Aufbau einer Verbindung mit HOBOlink. Durch Drücken der Verbinden-Taste an der Station können Sie jederzeit eine Verbindung zu HOBOlink aufbauen.

Nach Beginn der Protokollierung erscheint in der rechten oberen Ecke des LCD-Displays, wie im folgenden Beispiel dargestellt, der Hinweis "Zeichnet auf". "Zeichnet auf" blinkt, bis das erste Protokollierungsereignis aufgezeichnet wurde. Dann hört es auf zu blinken und leuchtet konstant, bis die Protokollierung angehalten wird. Beachten Sie auch, dass die Kanalzahl auf dem LCD-Bildschirm aktualisiert wird, um alle Analogsensoren zu berücksichtigen, die in HOBOlink aktiviert wurden.



Wichtig: In Installieren und Befestigen der Station sind die Installationsschritte und andere Einsatzrichtlinien beschrieben. Bei einem Einsatz der Station im Freien oder unter unwirtlichen Bedingungen müssen Sie zur Gewährleistung der Witterungsbeständigkeit die Sensorkabelkanäle und die Platten anbringen. Wenn Sie einen Wasserstandssensor verwenden, müssen Sie diesen Schritt ausführen, bevor Sie mit Schritt 12 fortfahren.

12. Bei vorherigem Einbau eines Wasserstandssensor-Moduls und Sensors einen Wasserstands-Referenzwert ermitteln.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserstandssensor in seiner endgültigen Position angebracht wurde und dass die Station Messwerte protokolliert. Lesen Sie den Referenzwasserstand ab, wofür Sie den Wasserstand ab Ihrem Referenzpunkt messen.

Wichtig: Halten Sie sowohl den gemessenen Referenzwasserstand als auch Datum und Zeitpunkt der Messung fest.

13. Bei vorherigem Einbau eines Wasserstandssensor-Moduls und Sensors den Wasserstands- und Wasserflusskanal in HOBOlink konfigurieren.

Führen Sie während des Einsatzes mit einem mobilen Gerät die folgenden Schritte in HOBOlink aus, um sicherzustellen, dass das System den Wasserstand richtig protokolliert, während Sie sich noch am Standort der Station befinden.

Konfiguration des Wasserstands

- a. Wählen Sie in HOBOlink "Geräte" und dann "RX-Geräte"; klicken Sie anschließend auf das Symbol Symbol neben Ihrer Station.
- b. Wählen Sie im Modul "Wasserstandssensoren" im Menü "Konfiguration" die Option "Wasserstand".

Configuration	Water Level Configuration
General	Water Level Comgaration
Readout	Latest Value: 0.0070 matem
Smart Sensors Logging	Latest value. 0.5075 melejs
Rain	Enable Channel
lemperature.	Enable Grant
RH	2 Ellable Graph
Des Pont	Label
Water Contont	Reference Water Level:
Module 2: Water Level Sensors Logging	Measured value: 10.0 m × Learly more
Barometric Pressure	Taken at instal/2019 ns-16 UTC
Water Pressure	Please enter a reference time that is after logging was started for the water level mod
Diff Pressure	Water Danetha
Water Temperature	voliti (valida)
Water Level	 Temperature-dependent density (assuming fresh water)
Water Flow	Fresh water (1000 kg/m², 62.43 to/tr²)
Ballery	Braciosh water (1010 kp/m², 63.05 lo/m²) Balt water (1036 kn/m², 63.05 lo/m²)
Start/Stop	Static density rough (co see chr)
Alama	
Additions	with the second s
	Serial Number: 20508011-4 Product Code: M-WL01
	Back Save Next

- c. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- d. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- e. Geben Sie den in Schritt 12 ermittelten Referenzwasserstand sowie Datum und Uhrzeit der Messung ein.
 - Liegt die Wasseroberfläche *unter* dem Referenzpunkt, geben Sie den Referenzwasserstand als negative Zahl ein.
 - Liegt die Wasseroberfläche *über* dem Referenzpunkt, geben Sie den Referenzwasserstand als positive Zahl ein.

Beachten Sie die Beispielsdiagramme mit Referenzpunkten in *Einrichten von Wasserstands- und Wasserflusskanälen in HOBOlink*.

- f. Wählen Sie die jeweilige Wasserdichte aus.
- g. Klicken Sie auf "Speichern".

Konfiguration des Wasserflusses

a. Wählen Sie im Menü "Konfiguration" die Option "Wasserfluss".

onfiguration	Water Flow Configuration
eneral	factor from Consignation
eadout	Latest Value: 491 513 572 Us
nart Sensors Logging	
Rain	Enable Channel
Temperature	Enable Graph
RH	
Dev Pant	Label
Water Content	a second s
odule 2: Water Level Sensors ogging	Neasurement Method: V-Notch Werr V Learn more
Baromelric Pressure	(oich /vige (o), 50.0 [degrees]/
Vater Pressure	Water level at vertex: 0.0 m
Diff Pressure	
Water Temperature	
Water Level	
Water Flow	
itery	Serial Number: 20508311-5 Product Code: M-WF-VNW
rt/Stop	
arms	Back Save Next

- b. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- d. Wählen Sie die gewünschte Messmethode für den Wasserfluss.
- e. Geben Sie die der ausgewählten Methode entsprechenden Informationen ein. Nähere Einzelheiten zu Wasserfluss-Messmethoden finden Sie in *Einrichten von Wasserstandsund Wasserflusskanälen in HOBOlink*.
- f. Klicken Sie auf "Speichern".

Die Wasserstands- und Wasserflussdaten werden ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink berechnet. Wenn Sie nicht auf die nächste planmäßige Verbindung warten möchten, drücken Sie die Cloud-Taste auf dem LCD-Display der Station, um eine sofortige Verbindung mit HOBOlink herzustellen. Beachten Sie, dass die in diesem Schritt eingegebenen Referenzwasserstandsdaten keine Auswirkung auf bereits in HOBOlink gespeicherte Daten haben.

Anzeigen von Daten in HOBOlink

Jedes Mal, wenn das Gerät eine Verbindung herstellt, werden Daten zu HOBOlink hochgeladen. Um einen Schnappschuss der aktuellen Bedingungen aufzunehmen, klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte" und schließlich auf den Namen des Geräts, um die Messwerte für Smart-Sensoren und protokollierte Analogsensoren von der letzten Verbindung anzuzeigen. Sie können alle aktivierten Diagramme auch wie im folgenden Beispiel dargestellt anzeigen.



Protokollierte Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Sie können diese Daten nach Bedarf exportieren oder automatische

Exporte konfigurieren, die gemäß einem von Ihnen spezifizierten Zeitplan an E-Mail- und/oder FTP-Adressen zugestellt werden.

Daten herunterladen und exportieren:

- 1. Klicken Sie in HOBOlink auf "Daten" und dann auf "Exporte".
- 2. Klicken Sie auf "Neuen Export erstellen".
- Befolgen Sie die Anleitung auf dem Bildschirm, um Namen, Format, Zeitzone und Zeitrahmen und dann die in den Export einzubeziehenden Geräte und Sensoren auszuwählen. Arrangieren Sie die Sensoren nach Bedarf neu.
- Klicken Sie auf "Speichern", um diese Einstellungen f
 ür eine zuk
 ünftige Verwendung beizubehalten, oder klicken Sie auf "Daten exportieren", um sie sofort zu exportieren.

Einrichten einer geplanten Datenlieferung:

- 1. Klicken Sie auf "Daten" und dann auf "Datenlieferung".
- 2. Klicken Sie auf "Neue Lieferung erstellen".
- 3. Geben Sie unter "Allgemeine Einstellungen" den Namen des Lieferplans und die Häufigkeit der Lieferungen ein. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Aktiv". Wählen Sie auf Wunsch andere Einstellungen aus.
- 4. Wählen Sie unter "Zu exportierende Daten" den Namen des benutzerspezifischen Datenexports aus, der geliefert werden soll (oder führen Sie die vorstehenden Schritte aus, um einen benutzerspezifischen Datenexport einzurichten).
- 5. Wählen Sie unter "Datenziel" die Liefermethode "FTP/SFTP" oder "E-Mail" und füllen Sie die jeweiligen Felder aus.
- 6. Klicken Sie auf "Speichern". Die Daten werden dann gemäß dem ausgewählten Zeitplan geliefert.

Nähere Hinweise zu Datenlieferungen finden Sie in der HOBOlink-Hilfe.

Die HOBOlink-Hilfe beschreibt auch andere Möglichkeiten zum Überwachen Ihrer Station, u. a. zum Einrichten einer Karte oder zur Verwendung von Dashboards.

Einstellen der System- und Sensoralarme

In HOBOlink können Sie sowohl System- als auch Sensoralarme einrichten. Systemalarme können ausgelöst werden, wenn eine Verbindung nicht zustande kommt, die Batterie einen niedrigen Ladezustand aufweist oder ein Smart-Sensor ausfällt. Sie können Sensoralarme so konfigurieren, dass sie bei einem bestimmten Pegel ausgelöst und bei einem anderen Pegel zurückgesetzt werden.

Systemalarme

Hinzufügen eines Systemalarms:

- Klicken Sie in HOBOlink auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben Sie und wählen Sie "Alarmkonfiguration".
- 2. Klicken Sie auf "Systemalarme bearbeiten".
- 3. Für Alarme bei Fehlverbindungen:
 - a. Markieren Sie unter "Kommunikation" das Kontrollkästchen "Fehlverbindung".
 - b. Konfigurieren Sie die Wartezeit nach einer Fehlverbindung, bevor HOBOlink einen Alarm auslöst.
 - c. Wählen Sie die beim Auslösen dieses Alarms zu ergreifende Maßnahme – Versenden einer E-Mail oder SMS – aus. Geben Sie die Details ein und wählen Sie "Auch beim Zurücksetzen senden", wenn Sie eine E-Mail oder SMS auch dann wünschen, wenn der Alarm zurückgesetzt wird.

Wichtig: Bei der Inanspruchnahme von SMS-Benachrichtigungen fallen ggf. standardmäßige Daten- und SMS-Gebühren an. Onset berechnet keine Gebühren für SMS-Benachrichtigungen und garantiert nicht, dass diese zugestellt werden; diese Zustellungen sind vom Servicespektrum und Standort Ihrer Telekommunikationsgesellschaft abhängig. Nähere Details zu Alarmbenachrichtigungen finden Sie in der HOBOlink-Hilfe.

- Klicken Sie auf "Aktion hinzufügen", wenn bei der Auslösung des Alarms mehrere Maßnahmen (z. B. das Versenden einer E-Mail und einer SMS) durchgeführt werden sollen.
- 4. Batterie-schwach- und Sensorfehleralarme:
 - a. Markieren Sie unter "Gerät" das Kontrollkästchen "Batterie schwach" und/oder "Sensorfehler".
 - b. Wählen Sie aus, wie das System Sie beim Auslösen dieser Alarme informieren soll: per E-Mail oder per SMS. Geben Sie die entsprechenden Adressen ein. Wählen Sie "Auch beim Zurücksetzen senden", wenn Sie eine E-Mail oder SMS auch dann wünschen, wenn diese Alarme zurückgesetzt werden.
- Klicken Sie auf "Aktion hinzufügen", wenn bei der Auslösung des Alarms mehrere Maßnahmen (z. B. das Versenden einer E-Mail und einer SMS) durchgeführt werden sollen.
- Klicken Sie auf "Speichern". Ihre Änderungen werden wirksam, wenn die Station das nächste Mal eine Verbindung mit HOBOlink herstellt.

Wenn diese Alarme ausgelöst werden (und diese Funktion aktiviert wurde), erscheinen rote Alarmsymbole in HOBOlink.

Hinweis für drahtlose Sensoren: Wenn ein drahtloser Sensor 30 Minuten lang nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden ist, stellt die Station automatisch eine Verbindung mit HOBOlink her, um den fehlenden Knoten ungeachtet eventuell konfigurierter Alarmeinstellungen zu melden. Außer wenn dem Knoten kein Batteriestrom zugeführt wird, setzt er die Datenprotokollierung auch dann fort, wenn er nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenn der Knoten wieder mit dem Netzwerk verbunden ist, werden alle protokollierten Daten während regelmäßiger Verbindungen mit HOBOlink hochgeladen. Hinweis: Sobald ein Knoten wieder online ist, schaltet er in den Wiederherstellungsmodus um, wenn HOBOlink die im Offline-Zustand protokollierten Daten empfängt. Während dieses Wiederherstellungszeitraums sind die Daten für diesen Knoten vorübergehend nicht zur Datenlieferung, für Dashboards und für Daten-Feeds verfügbar. Für zusätzliche Details siehe die HOBOlink-Hilfe.

Sensoralarme

Hinzufügen eines Sensoralarms:

- Klicken Sie in HOBOlink auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben sund wählen Sie "Alarmkonfiguration".
- 2. Klicken Sie auf "Sensoralarm hinzufügen".
- 3. Wählen Sie den gewünschten Sensor.
- 4. Wählen Sie aus, ob der Alarm über oder unter einem bestimmten Wert oder innerhalb eines bestimmten Bereichs ausgelöst werden soll.
- 5. Geben Sie den (die) Sensormesswert(e) für den Alarmgrenzwert ein.
- 6. Geben Sie die Anzahl der protokollierten Datenpunkte ein, die die Station vor Auslösung des Alarms aufzeichnen soll.
- Wenn Sie festgelegt haben, dass der Alarm über oder unter einem bestimmten Messwert ausgelöst wird, wählen Sie aus, ob der Alarm über oder unter demselben oder einem anderen Wert zurückgesetzt werden soll. Geben Sie diesen Wert gegebenenfalls ein.
- Wählen Sie die beim Auslösen dieses Alarms zu ergreifende Maßnahme aus: durch Absenden einer E-Mail oder SMS einen der drei Relais schließen, öffnen oder pulsieren, wenn ein Relaismodul installiert ist. Geben Sie für E-Mail oder SMS die

Details ein und wählen Sie "Auch beim Zurücksetzen senden", wenn Sie eine E-Mail oder SMS auch dann wünschen, wenn der Alarm zurückgesetzt wird.

Wichtig: Bei der Inanspruchnahme von SMS-Benachrichtigungen fallen ggf. standardmäßige Daten- und SMS-Gebühren an. Onset berechnet keine Gebühren für SMS-Benachrichtigungen und garantiert nicht, dass diese zugestellt werden; diese Zustellungen sind vom Servicespektrum und Standort Ihrer Telekommunikationsgesellschaft abhängig. Nähere Details zu Alarmbenachrichtigungen finden Sie in der HOBOlink-Hilfe.

- Klicken Sie auf "Aktion hinzufügen", wenn bei der Auslösung des Alarms mehrere Maßnahmen (z. B. Schließen des Relais und Versenden einer E-Mail) durchgeführt werden sollen.
- 10. Geben Sie ggf. Bemerkungen zu diesem Alarm ein.
- Klicken Sie auf "Speichern". Ihre Änderungen werden wirksam, wenn die Station das nächste Mal eine Verbindung mit HOBOlink herstellt.
- 12. Führen Sie die Schritte 2 bis einschl. 11 für jeden weiteren hinzuzufügenden Sensoralarm erneut aus.

Bei einer Auslösung erscheint in HOBOlink neben dem betreffenden Sensor ein rotes Alarmsymbol. Ein Alarmsymbol erscheint auch auf dem LCD-Display.



Einrichten des Wasserstands- und Wasserflusskanals in HOBOlink

Wenn sowohl ein Wasserstandssensormodul (RXMOD-W1) als auch ein Wasserstandssensor installiert sind, protokolliert die Station automatisch vier Messkanäle:

- Barometerdruck
- Wasserdruck
- Differenzialdruck
- Wassertemperatur

Außerdem können Sie in HOBOlink zwei weitere Kanäle einrichten:

- Wasserstand
- Wasserfluss

Diese abgeleiteten Kanäle sind erst verfügbar, wenn sie in HOBOlink aktiviert wurden. Die Daten für diese beiden Kanäle werden während jedes Protokollierungsintervalls auf der Basis der Messungen im Druck- und Temperaturkanal und der von Ihnen in HOBOlink eingegebenen Einstellungen und Werte berechnet.

Wenn kein Wasserstandssensor physisch mit dem Modul verbunden ist, ist der Barometerdruck der einzige mit dem Wasserstandssensor verbundene protokollierte Kanal. Sie können Wasserstand und Wasserfluss nur einrichten, wenn Sie den Wasserstandssensor gemäß der Beschreibung in *Einrichten der Station* installieren. In ähnlicher Weise gilt: Wenn Sie einen Wasserstandssensor ausstecken, während eine Station Daten protokolliert, wird nur der Barometerdruck protokolliert, während die restlichen Wasserstandssensorkanäle Fehler melden.

Einrichten eines Wasserstandskanals

Wichtig: Stellen Sie vor Ausführung dieser Schritte sicher, dass die Station mit dem Protokollieren begonnen hat und dass Sie an dem Ort, an dem der Sensor installiert ist, zur Ermittlung eines Referenzwerts des Wasserstand abgelesen und Datum und Uhrzeit der Messung vermerkt haben.

Einrichten eines Wasserstandskanals:

- Wählen Sie in HOBOlink "Geräte" und dann "RX-Geräte"; klicken Sie anschließend auf das Symbol Symbol neben Ihrer Station.
- 2. Wählen Sie im Modul "Wasserstand" im Menü "Konfiguration" die Option "Wasserstand".
- 3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- 4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- 5. Geben Sie den Referenzwasserstand sowie Datum und Uhrzeit der Messung ein.
 - Liegt die Wasseroberfläche *unter* dem Referenzpunkt (siehe unten), geben Sie den Referenzwasserstand als negative Zahl ein.



 Liegt die Wasseroberfläche *über* dem Referenzpunkt (siehe unten), geben Sie den Referenzwasserstand als positive Zahl ein.



- 6. Wählen Sie die richtige Wasserdichte für Ihren Anbringungsort aus.
- 7. Klicken Sie auf "Speichern".

Der Wasserstand wird ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink berechnet. Beachten Sie, dass die in diesem Schritt eingegebenen Referenzwasserstandsdaten keine Auswirkung auf bereits protokollierte Daten haben. Sie werden nur für Daten verwendet, die ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink protokolliert werden. Wenn der Wasserstand für diese Station erstmals konfiguriert wurde, werden für die gespeicherten Daten wieder das Datum und die Uhrzeit der Messung des Referenzwasserstands verwendet. Wenn Sie den Referenzwasserstand noch weiter aktualisieren, werden die Daten erst ab dem Zeitpunkt des nächsten Verbindungsaufbaus mit HOBOlink aktualisiert.

Einrichten eines Wasserflusskanals für einen Dreiecküberfall

Wenn Sie zusammen mit dem Wasserstandssensor ein dem oberen der beiden nachstehenden Diagramme ähnlichen Dreiecküberfall verwenden, kann HOBOlink mit den beiden folgenden von Ihnen eingegebenen Werten den Durchfluss für jeden Wasserstandsmesswert berechnen:

- Dem Einschnitt-(Scheitel-)Winkel in Grad oder Radianten; dieser ist im zweiten Diagramm mit θ gekennzeichnet.
- Dem Abstand vom Referenzpunkt zum Scheitelpunkt des Einschnitts; dieser ist im zweiten Diagramm mit "WLv" gekennzeichnet. Dieser Wert muss in derselben Einheit wie der Referenzwasserstand eingegeben werden, den Sie für den Wasserstandskanal eingegeben haben (m oder ft).







Die Wasserflussberechnungen von HOBOlink für einen Dreiecküberfall gehen von den folgenden Annahmen aus:

- Das Beruhigungsrohr mit dem Wasserstandssensor sollte in einer Entfernung von mindestens 4 x hmax vom Wehr (stromaufwärts) installiert werden.
- Im Allgemeinen gilt: Wenn die Dreiecksfläche im Verhältnis zur Fläche der Anströmrinne klein ist, ist der Überfall im Allgemeinen "vollständig kontraktiert", d. h. dass diese Fließformeln zutreffen. Genauer gesagt sollte das Verhältnis der Kanalbreite zur Breite des Dreiecks größer als 3 und das Verhältnis von hmax zu p kleiner als 1 sein. Das funktioniert eventuell auch für Wehre, die diese Richtlinien nicht erfüllen, wenn die Anströmrinne glatt, gerade und rechteckig ist.
- Das Wehr sollte im Einschnitt zwischen 0,8 und 2 mm (0,03 und 0,08 in.) dick sein. Wenn der größte Teil des Wehrs dicker als 2 mm (0,08 in.) ist, kann die Stromabwärtskante des Einschnitts auf einen Winkel von mehr als 45° (60° wird empfohlen) abgefast werden, um die gewünschte Kantendicke zu erreichen. Vermeiden Sie, dass Wasser an der Stromabwärtsseite des Wehrs anhaftet.
- Die Überfallhöhe (h) darf nicht mehr als 35 % des Abstands vom Kanalboden zum Scheitelpunkt des Einschnitts (P) ausmachen.
- Die Überfallhöhe muss mindestens 6 cm (2,36 in.) betragen. Bei einer Überfallhöhe von weniger als 6 cm (2,36 in.) ist die Flussberechnung ungenauer.
- Die Durchschnittsbreite der Anströmrinne sollte größer als 91 cm (3 ft) sein.

• Das untere Ende des Einschnitts sollte sich mindestens 45 cm (1,5 ft) über dem Boden des stromaufwärts gelegenen Kanals befinden.

Wichtig: Stellen Sie vor Ausführung dieser Schritte sicher, dass die Station mit dem Protokollieren begonnen hat und Sie den Wasserstandskanal mit einem Wasserstands-Referenzwert konfiguriert haben.

Einrichten eines Wasserflusskanals mit einem Dreiecküberfall:

- Klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol Sund wählen Sie "Modul/Sensor-Konfiguration".
- 2. Wählen Sie im Modul "Wasserstand" im Menü "Konfiguration" die Option "Wasserfluss".
- 3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- 4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- 5. Wählen Sie als Messmethode "Dreiecküberfall".
- 6. Geben Sie den (Scheitel-)Winkel des Einschnitts in Grad oder Radianten ein.
- Geben Sie für "Wasserstand am Scheitel" den Abstand vom Referenzpunkt zum Scheitel des Einschnitts in m oder ft ein. (Verwenden Sie denselben Referenzpunkt und dieselben Einheiten, die Sie für den Referenzwasserstand im Wasserstandskanal verwendet haben.)
 - Wenn der Scheitelpunkt mit dem Referenzpunkt identisch ist, geben Sie 0 ein.
 - Wenn der Referenzpunkt der Kanalboden ist, wird der Wert im Diagramm zu Beginn dieses Abschnitts mit P gekennzeichnet.
 - Wenn der Referenzpunkt über dem Wasserstand liegt (etwa wenn in einem Regenwasserkanal die Bodenhöhe als Referenzpunkt verwendet wird), geben Sie eine negative Zahl ein.
 - Liegt der Referenzpunkt unter dem Wasserstand, geben Sie eine positive Zahl ein.
- 8. Klicken Sie auf "Speichern".

Der Wasserfluss wird ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink berechnet.

Tipp: Es empfiehlt sich, einen Wasserstandsalarm direkt unter der Oberseite des Einschnitts festzulegen. Damit erkennen Sie, wann die Flussdaten kurz vor einem Überschreiten ihres Gültigkeitsbereichs stehen. Siehe *Einstellen der System- und Sensoralarme*.

Einrichten eines Wasserflusskanals für einen Rechtecküberfall

Wenn Sie zusammen mit dem Wasserstandssensor einen dem Diagramm unten links ähnlichen Dünnplatten-Rechtecküberfall verwenden, kann HOBOlink anhand von vier von Ihnen eingegebenen Werten die Durchflussrate für jeden Wasserstandsmesswert berechnen. Bitte beachten Sie, dass diese Werte in derselben Einheit wie der Referenzwasserstand eingegeben werden müssen, den Sie für den Wasserstandskanal verwendet haben (m oder ft). Es handelt sich um folgende Werte:

- Die Einschnittsbreite, die im zweiten Diagramm mit b gekennzeichnet ist.
- Die Kanalbreite, die im zweiten Diagramm mit B gekennzeichnet ist.
- Die Einschnittshöhe über dem Kanalboden, die im zweiten Diagramm mit P gekennzeichnet ist.

 Den Abstand vom Wasserstandsreferenzpunkt zum Scheitel des Einschnitts, der im zweiten Diagramm mit WLc gekennzeichnet ist.



Bei den HOBOlink-Wasserflussberechnungen für einen Rechtecküberfall wird von den folgenden Annahmen ausgegangen:

- Die Breite der Wehröffnung fällt in einen Bereich von 0,15 bis 6 m (0,5 bis 20 ft).
- Die Einschnittshöhe (P) muss mindestens 0,1 m (0,33 ft) betragen.
- Entweder B = b (Wehr mit voller Breite) oder B b muss mindestens 0,2 m (0,66 ft) betragen (Wehr mit Kontraktion).
- Das Wehr sollte in der Öffnung 1 bis 2 mm (0,03 bis 0,08 in.) dick sein. Wenn der größte Teil des Wehrs dicker als 2 mm (0,08 in.) ist, kann die Stromabwärtskante der Öffnung auf einen Winkel von mehr als 45° (60° wird empfohlen) abgefast werden, um die gewünschte Kantendicke zu erreichen und zu verhindern, dass Wasser an der Stromabwärtsseite des Wehrs anhaftet.
- Die Überfallhöhe (h) fällt in einen Bereich von 0,03 bis 1,4 m (0,18 bis 4,5 ft).
- Die Durchflussrate fällt in einen Bereich von 3,45 bis 17,188 l/s (0,122 bis 607 ft³/s).
- Der Wert von h/p kann nicht größer als 2,5 sein.
- Die Wasseroberfläche stromabwärts vom Wehr sollte mindestens 6 cm (2,36 in.) unter dem Wehrscheitel liegen (d. h. unter dem unteren Ende der Öffnung).

Wichtig: Stellen Sie vor Ausführung dieser Schritte sicher, dass die Station mit dem Protokollieren begonnen hat und Sie den Wasserstandskanal mit einem Wasserstands-Referenzwert konfiguriert haben.

Einrichten eines Wasserflusskanals mit einem Rechtecküberfall:

- Klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol und wählen Sie "Modul/Sensor-
 - Pfeil neben dem Symbol 🔨 und wählen Sie "Modul/Sensor-Konfiguration".
- Wählen Sie unter "Modul 2: Protokollierung der Wasserstandssensoren" im linken Menü "Wasserfluss".
- 3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- 4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- 5. Wählen Sie als Messmethode "Rechtecküberfall".
- Geben Sie die Einschnittsbreite in m oder ft ein. Hinweis: Verwenden Sie für diesen und alle Rechtecküberfall-Werte dieselben Einheiten, die Sie für den Referenzwasserstand im Wasserstandskanal eingegeben haben.

- 7. Geben Sie die Kanalbreite in m oder ft ein.
- 8. Geben Sie die Einschnittshöhe über dem Kanalboden in m oder ft ein.
- 9. Geben Sie für den "Abstand vom Wasserstandsref.-Punkt zum Einschnitt" den Abstand vom Referenzpunkt zum Scheitel des Einschnitts in m oder ft ein.
 - Wenn der Scheitel des Einschnitts der Referenzpunkt ist, geben Sie 0 ein.
 - Wenn der Referenzpunkt der Kanalboden ist, wird der Wert im Diagramm zu Beginn dieses Abschnitts mit P gekennzeichnet.
 - Wenn der Referenzpunkt über dem Wasserstand liegt (etwa wenn in einem Regenwasserkanal die Bodenhöhe als Referenzpunkt verwendet wird), geben Sie eine negative Zahl ein.
 - Liegt der Referenzpunkt unter dem Wasserstand, geben Sie eine positive Zahl ein.

10. Klicken Sie auf "Speichern".

Der Wasserfluss wird ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink berechnet.

Einrichten eines Wasserflusskanals für einen Trapezüberfall

Wenn Sie zusammen mit dem Wasserstandssensor einen dem Diagramm unten links ähnlichen Trapezüberfall bzw. ein Cipoletti-Dünnplatten-Wehr verwenden, kann HOBOlink anhand von zwei von Ihnen eingegebenen Werten die Durchflussrate für jeden Wasserstandsmesswert berechnen. Bitte beachten Sie, dass diese Werte in derselben Einheit wie der Referenzwasserstand eingegeben werden müssen, den Sie für den Wasserstandskanal verwendet haben (m oder ft). Es handelt sich um folgende Werte:

- Die Breite am unteren Ende des Einschnitts, die im zweiten Diagramm mit b gekennzeichnet ist.
- Den Abstand vom Wasserstandsreferenzpunkt zum Scheitel des Einschnitts, der im zweiten Diagramm mit WLc gekennzeichnet ist.



Bei den HOBOlink-Wasserflussberechnungen für einen Trapezüberfall wird von den folgenden Annahmen ausgegangen:

- Die Anstiege der Einschnittseiten müssen gleich 4 sein (senkrechte Änderung / waagerechte Änderung).
- Die Überfallhöhe (h) sollte in einem Abstand von mindestens 4 x hmax stromaufwärts vom Wehr gemessen werden.
- Das Wehr sollte in der Öffnung 1 bis 2 mm (0,04 bis 0,08 in.) dick sein. Wenn der größte Teil des Wehrs dicker als 2 mm (0,08 in.)

ist, kann die Stromabwärtskante der Öffnung auf einen Winkel von mehr als 45° (60° wird empfohlen) abgefast werden, um die gewünschte Kantendicke zu erreichen und zu verhindern, dass Wasser an der Stromabwärtsseite des Wehrs anhaftet.

- Die Wasseroberfläche stromabwärts vom Wehr sollte mindestens 0,06 m (0,2 ft.) unter dem Wehrscheitel liegen (d. h. unter dem unteren Ende der Öffnung).
- Die Überfallhöhe (h) muss mindestens 0,06 m (0,2 ft), aber weniger als b/3 betragen.
- Die Scheitelhöhe über dem Kanalboden (P) wird ab dem Boden des stromaufwärts gelegenen Kanals gemessen und sollte größer als 2 x hmax sein.
- "S" wird ab den Seiten des Kanals gemessen und sollte größer als 2 x hmax sein.

Wichtig: Stellen Sie vor Ausführung dieser Schritte sicher, dass die Station mit dem Protokollieren begonnen hat und Sie den Wasserstandskanal mit einem Wasserstands-Referenzwert konfiguriert haben.

Einrichten eines Wasserflusskanals mit einem Trapezüberfall:

- Klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol und wählen Sie "Modul/Sensor-Konfiguration".
- Wählen Sie unter "Modul 2: Protokollierung der Wasserstandssensoren" im linken Menü "Wasserfluss".
- 3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- 4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- 5. Wählen Sie als "Messmethode" die Option "Trapezüberfall".
- 6. Geben Sie die Einschnittsbreite in m oder ft ein. Verwenden Sie dieselben Einheiten, die Sie für den Referenzwasserstand im Wasserstandskanal eingegeben haben.
- Geben Sie für "Abstand vom Wasserstandsref.-Punkt zum Einschnitt" den Abstand vom Referenzpunkt zum Scheitel des Einschnitts in m oder ft ein. (Verwenden Sie denselben Referenzpunkt und dieselben Einheiten, die Sie für den Referenzwasserstand verwendet haben.)
 - Wenn der Scheitel des Einschnitts der Referenzpunkt ist, geben Sie 0 ein.
 - Wenn der Referenzpunkt der Kanalboden ist, wird der Wert im Diagramm zu Beginn dieses Abschnitts mit P gekennzeichnet.
 - Wenn der Referenzpunkt über dem Wasserstand liegt (etwa wenn in einem Regenwasserkanal die Bodenhöhe als Referenzpunkt verwendet wird), geben Sie eine negative Zahl ein.
 - Liegt der Referenzpunkt unter dem Wasserstand, geben Sie eine positive Zahl ein.
- 8. Klicken Sie auf "Speichern".

Der Wasserfluss wird ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink berechnet.

Einrichten eines Wasserflusskanals für ein allgemeines Gerinne

Wenn Sie zusammen mit dem Wasserstandssensor ein Gerinne verwenden, kann HOBOlink den Wasserfluss anhand einer allgemeinen Fließformel berechnen, die von einem breiten Spektrum von Gerinnen unterstützt wird, die nur einen (1) Wasserstandsmesswert benötigen, um den Durchfluss zu berechnen. Dazu gehören Replogle-, Cutthroat- und Parshall-Gerinne sowie breitkantige Wehre. HOBOlink verwendet die folgende Formel: Wasserfluss (Q) = C * (Wasserstand - Überfall-Offset)ⁿ. Gerinne, die für die Durchflussberechnung zwei oder drei Wasserstandsmessungen erfordern, werden nicht unterstützt.

Um die Richtigkeit dieser Formel zu gewährleisten, müssen die Durchflussbedingungen und die Gerinnekonstruktion u. a. den folgenden Einschränkungen unterliegen:

- Minimale und maximale Durchflussraten
- Minimale und maximale Überfallhöhe
- Verhältnis der Breite des Wehrs/Gerinnes zur Überfallhöhe
- Verhältnis der Höhe des Wehrs/Gerinnes zur Überfallhöhe
- Position im Gerinne oder Wehr zum Messen der Überfallhöhe

Die Einschränkungen hängen von der Art und den Eigenschaften des verwendeten Gerinnes ab, die vom Gerinnehersteller eingeholt werden können.

Wichtig: Stellen Sie vor Ausführung dieser Schritte sicher, dass die Station mit dem Protokollieren begonnen hat und Sie den Wasserstandskanal mit einem Wasserstands-Referenzwert konfiguriert haben.

Einrichten eines Wasserflusskanals mit einem allgemeinen Gerinne:

- Klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol Sund wählen Sie "Modul/Sensor-Konfiguration".
- Wählen Sie im Modul "Wasserstand" im Menü "Konfiguration" die Option "Wasserfluss".
- 3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- 4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- 5. Wählen Sie als "Messmethode" die Option "Allgemeines Gerinne".
- 6. Geben Sie für "Gerinne-Koeffizient" den in der Formeltabelle Ihres Gerinnes enthaltenen C-Wert ein. Dieser kann in der Regel der Dokumentation des Gerinneherstellers entnommen werden. Einige Hersteller kennzeichnen den Gerinne-Koeffizienten ggf. mit dem Buchstaben K. Überprüfen Sie also, wie der Koeffizient in Ihrer Formel verwendet wird, um sicherzustellen, dass an dieser Stelle der richtige eingegeben wird.
- Geben Sie den Wert f
 ür "
 Überfall-Offset" in m oder ft ein. Verwenden Sie dieselben Einheiten, in denen Sie den Referenzwasserstand im Wasserstandskanal eingegeben haben. Dem folgenden Diagramm eines Replogle-Gerinnes ist ein Beispiel eines Überfall-Offsets zu entnehmen.
 - Wenn Sie, wie im folgenden Diagramm dargestellt, ein Replogle-Gerinne verwenden und die Oberkante der Rampe der Referenzpunkt ist, geben Sie 0 ein.
 - Wenn Sie ein Replogle-Gerinne verwenden und der Boden des zur Rampe (bzw. zum Scheitel) führenden Kanals der Referenzpunkt ist, geben Sie die Höhe der Rampe bzw. des

Scheitels als Überfall-Offset ein (der im Diagramm mit P gekennzeichnet ist).



Für andere Gerinnearten, z. B. das in diesem Diagramm dargestellte Beispiel, in dem der Wasserstand (oder H) vom Boden des Gerinnes aus gemessen wird:



- Wenn der Gerinneboden der Referenzpunkt sowohl für den Wasserstand als auch für den Überfall ist, geben Sie für den Überfall-Offset 0 ein.
- Wenn der Referenzpunkt über dem Wasserstand liegt (etwa wenn in einem Regenwasserkanal die Bodenhöhe als Referenzpunkt verwendet wird), geben Sie eine negative Zahl ein.
- Liegt der Referenzpunkt unter dem Wasserstand, geben Sie eine positive Zahl ein.
- 8. Geben Sie für "Überfallexponent" den in der Formeltabelle Ihres Gerinnes enthaltenen n-Wert ein. Dieser kann in der Regel der Dokumentation des Gerinneherstellers entnommen werden.
- 9. Klicken Sie auf "Speichern".

Der Wasserfluss wird ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink berechnet.

Einrichten eines Wasserflusskanals für eine Abflusstabelle

Sie können einen Wasserflusskanal einrichten, der auf der Basis von bis zu 20 von Ihnen eingegebenen Abflusspunkten berechnet wird. Beachten Sie, dass davon ausgegangen wird, dass die Einheiten der Abflusstabelle für den Wasserfluss dieselben Einheiten sind, die für den Referenzwasserstand eingegeben wurden. Wenn der Referenzwasserstand in m (Metern) eingegeben wurde, müssen auch die Punkte in der Tabelle in m und I/s (Liter/Sekunde) eingegeben werden. Wenn der Referenzwasserstand in ft (Fuß) eingegeben wurde, müssen auch die Punkte in der Tabelle in ft und cfs (Kubikfuß/Sekunde) eingegeben werden.

Bevor Sie mit dem Einrichten des Kanals beginnen, müssen Sie die Werte bestimmen, die in die Abflusstabelle eingegeben werden sollen. HOBOlink leitet keine Abflusskurve ab. Verwenden Sie eine andere Methode zur Bestimmung der Abflusskurve für Ihren Standort und geben Sie dann Punkte aus dieser Kurve in die HOBOlink-Abflusstabelle ein. HOBOlink interpoliert zwischen den von Ihnen eingegebenen Punkten. Sie können nach Bedarf Zwischenpunkte schätzen und eingeben, die Ihrer Abflusskurve so gut wie möglich entsprechen. Weil HOBOlink nicht über die niedrigsten und höchsten von Ihnen eingegebenen Pegelwerte hinaus extrapoliert, müssen Sie Werte eingeben, die unter Berücksichtigung von Überflutungsbedingungen den ganzen Bereich potenzieller Pegel für Ihren Standort abdecken. Jeder gemessene Wasserstand, der außerhalb Ihres eingegebenen Bereichs liegt, erscheint als Sensorfehler (-888,88) für den Wasserflusskanal.

Beachten Sie bei der Ermittlung einer Abflusskurve für Ihren Standort die folgenden Richtlinien:

 Wenn Sie mit einem "Streamgage"-Standort des USGS zur Abflussermittlung arbeiten, können Sie die Abflusskurve für diesen Standort mithilfe des USGS WaterWatch Customized Rating Curve Builder unter https://waterwatch.usgs.gov/?id=mkrc entwickeln und

herunterladen.

- Wenn für Ihren Standort keine Abflusstabelle verfügbar ist, müssen Sie eine erstellen. Dies setzt das mehrmalige Messen von Pegel und Abfluss bei mehreren Pegelständen innerhalb eines bestimmten Zeitraums voraus, gefolgt vom Erstellen einer Abflusskurve. Hilfreiche Hinweise zum Messen von Pegel und Abfluss finden Sie hier: <u>https://www.usgs.gov/special-</u> topic/water-science-school/science/how-streamflowmeasured?qt-science_center_objects=0#qtscience_center_objects. Ausführlichere Informationen finden Sie unter <u>https://pubs.usgs.gov/tm/tm3-a8/pdf/tm3-a8.pdf</u>.
 Sobald Ihnen genügend Pegel- und Abflussmessungen für Ihren Standort vorliegen, können Sie mit diesen Daten die Abflusskurve für den Standort erstellen. Dafür gibt es zwei häufig angewandte Methoden:
 - Verwenden Sie ein handels
 übliches Abflusskurven-Softwaretool wie AQUARIUS oder DataWise.
 - Erstellen Sie mit einem Kalkulationsprogramm wie Excel oder einem Statistikprogramm wie R Ihre eigene, Ihren Abflussmessungen entsprechende Abflusskurve. Die für Abflusskurven am häufigsten verwendete Formel ist die nach Manning.
 - Sobald Sie die Art der zu verwendenden Formel ausgewählt haben, probieren Sie verschiedene Koeffizienten in der Formel aus, um festzustellen, welche am besten zu Ihren Abflussmessungen passen.
 - Verwenden Sie die ausgewählte Formel, um einen Satz von Werten zu bestimmen, der dann in die HOBOlink-Abflusstabelle eingegeben wird. Wenn es bei bestimmten Pegeln zu einer bedeutenden Veränderung des Strömungsprofils kommt, müssen Sie diese ebenfalls berücksichtigen. Wenn eine Strömung beispielsweise ihre Böschung überflutet, ändert sich das Abflussverhältnis dramatisch. Weil die Kurvenanpassungsformel ungültig wird, brauchen Sie eine andere Kurvenanpassungsformel für Pegel in diesem Bereich.

Wichtig: Stellen Sie vor Ausführung dieser Schritte sicher, dass die Station mit dem Protokollieren begonnen hat und Sie den Wasserstandskanal mit einem Wasserstands-Referenzwert konfiguriert haben.

Einrichten des Wasserflusskanals anhand einer Abflusstabelle:

 Klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol Sund wählen Sie "Modul/Sensor-

Pfeil neben dem Symbol 🔊 und wahlen Sie "Modul/Sensor Konfiguration".

- 2. Wählen Sie im Modul "Wasserstand" im Menü "Konfiguration" die Option "Wasserfluss".
- 3. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Kanal aktivieren".
- 4. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "Diagramm aktivieren" und tippen Sie eine Beschriftung (optional).
- 5. Wählen Sie als "Messmethode" die Option "Abflusstabelle".

- 6. Geben Sie jedes Abflusspunktepaar ein. Klicken Sie auf "Zeile hinzufügen", um bis zu 20 Punktepaare hinzuzufügen.
 - Wenn Sie beim Einrichten des Wasserstandskanals den Wasserstand in m (Metern) eingegeben haben, müssen auch die Punkte in der Tabelle in m und I/s (Liter/Sekunde) eingegeben werden.
 - Wenn Sie beim Einrichten des Wasserstandskanals den Wasserstand in ft (Fuß) eingegeben haben, müssen auch die Punkte in der Tabelle in ft und cfs (Kubikfuß/Sekunde) eingegeben werden.
- 7. Klicken Sie auf "Speichern" (oder auf "Weiter", um zur nächsten Konfigurationsseite zu wechseln).

Der Wasserfluss wird ab dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink berechnet.

Starten und Anhalten der Protokollierung

Mit der Start/Stopp-Taste auf der Station oder von HOBOlink aus können Sie die Protokollierung starten und anhalten.

Starten und Anhalten der Protokollierung an der Station:

 Wenn die Protokollierung angehalten wurde, können Sie sie durch Drücken der Starttaste wieder aufnehmen. Das Gerät stellt eine Verbindung zu HOBOlink her (das Wort "Verbindung" blinkt auf dem LCD-Display). Daraufhin beginnt die Protokollierung in dem für Smart-Sensoren, drahtlose Sensoren bzw. Analogsensoren festgelegten Protokollierungsintervall. Protokollierung ist angehalten



Diese Taste drücken, um mit dem Protokollieren zu beginnen

 Drücken Sie zum Anhalten der Protokollierung die Stopptaste. Damit wird die Protokollierung sofort angehalten. Beachten Sie, dass die Station auch weiterhin Verbindungen mit HOBOlink herstellt, auch wenn sie keine Daten protokolliert.



Diese Taste drücken, um das Protokollieren anzuhalten

Starten und Anhalten der Stationsprotokollierung über HOBOlink:

 Klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, für die die Protokollierung gestartet oder angehalten werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben wählen Sie "Start/Stopp". Klicken Sie auf "Start" oder "Stopp". Die Station startet oder hält die Protokollierung an, wenn sie die nächste Verbindung mit HOBOlink aufbaut.

Hinzufügen oder Entfernen von Smart-Sensoren

Hinzufügen oder Entfernen von Smart-Sensoren von der Station:

- 1. Wenn die Station aktuell Daten protokolliert, drücken Sie die Stopptaste, um die Protokollierung anzuhalten.
- Drücken Sie die Verbinden-Taste und warten Sie, bis die Station eine Verbindung zu HOBOlink aufbaut, damit vor dem Austauschen der Smart-Sensoren alle aktuellen Daten heruntergeladen werden.
- Bei Gebrauch des Kautschuk-Kabelkanals schrauben Sie die Platten ab und drücken den Kabelkanal aus dem Gehäuse heraus. Öffnen Sie ihn, um auf etwaige Smart-Sensoren zuzugreifen.
- 4. Stecken Sie alle SmartSensoren aus, die entfernt werden sollen. Schließen Sie alle neuen Smart-Sensoren an.
- 5. Drücken Sie die Auswahltaste, um die Smart-Sensoren auf dem LCD-Bildschirm anzuzeigen.
- 6. Drücken Sie die Suchen-Taste, damit die Station alle aktuell angeschlossenen Smart-Sensoren erkennt.
- Drücken Sie die Starttaste, um erneut mit dem Protokollieren zu beginnen. Die Station stellt automatisch eine Verbindung mit HOBOlink her.
- 8. Wenn Sie den Kautschuk-Kabelkanal verwenden, fetten Sie eventuelle Smart-Sensor-Kabel oder -Stecker ein und bringen Sie sie an, setzen den Kautschuk-Kabelkanal wieder ein und bringen die Platten wieder an. Näheres dazu finden Sie in Einbau des witterungsbeständigen Kabel-Kautschukkanals und der Abdeckungen.
- 9. Nehmen Sie alle gewünschten Konfigurationsänderungen in HOBOlink vor, z. B. indem Sie Sensorbeschriftungen oder eine Skalierung hinzufügen (siehe *Einrichten der Station*).

Beachten Sie, dass alle vorhandenen und mit entfernten Sensoren verknüpften Alarme weiterhin in HOBOlink aufgelistet sind. Einzelheiten zum Löschen von Alarmen sind in der HOBOlink-Hilfe enthalten. Und wenn Sie zum Aktivieren von Relais Alarme verwenden, überprüfen Sie, ob diese sich im korrekten Zustand befinden.

Hinzufügen oder Entfernen von Modulen

Die RX3000 verfügt über zwei Steckplätze zum Einbau von optionalen Analog-, Relais-, Wasserstandssensor- oder RXW Manager-Modulen. Sie können diese Module nach Wunsch hinzufügen oder entfernen.

Ein Modul hinzufügen:

- 1. Wenn die Station aktuell Daten protokolliert, beenden Sie dies.
- Drücken Sie die Verbinden-Taste und warten Sie, bis die Station eine Verbindung mit HOBOlink aufbaut, damit alle aktuellen Daten vor dem Hinzufügen eines neuen Moduls heruntergeladen werden.
- 3. Schalten Sie die Station aus. (Stecken Sie alle Ladegeräte aus und klemmen Sie dann die Batterie ab.)
- 4. Setzen Sie das Modul in den linken oder rechten Modulsteckplatz ein.
- 5. Ziehen Sie die Schraube auf der Unterseite jedes Moduls mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
- 6. Wenn Sie ein Wasserstandssensormodul installiert haben, führen Sie das Kabel durch die obere Kabelzugangsöffnung und schieben Sie den Steckverbinder am Ende des Kabels in die Buchse am Modul. Führen Sie den Kabelanschluss ins andere Ende des Wasserstandsensors ein und schrauben Sie die Sicherungsmutter auf. (Für nähere Details siehe die Schritte in *Einrichten der Station*).

7. Falls Sie ein RXW Manager-Modul installiert haben, verbinden Sie das vom RXW Manager-Knoten abgehende Kabel mit dem Anschluss am Modul. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel durch die obere Kabelzugangsöffnung im Boden des Stationsgehäuses eingeführt wird. Schalten Sie die Station erst dann wieder ein, wenn der Knoten, wie gezeigt, angeschlossen ist.



- Schließen Sie die Batterie und dann das Ladegerät an und warten Sie, bis das Gerät hochgefahren ist. Bestätigen Sie, dass das neue Modul auf em LCD-Bildschirm aufgelistet und mit einem Häkchen versehen ist.
- Die Station sollte automatisch eine Verbindung mit HOBOlink aufbauen. (Drücken Sie ggf. die Verbinden-Taste auf der Station.) Sehen Sie auf der Seite Ihrer Station nach, ob das neue Modul dort angegeben ist.
- 10. Schließen Sie die Einrichtung wie folgt ab:
 - Verbinden Sie alle Analogsensoren oder Relais (für Details siehe Schritt 7 in *Einrichten der Station*).
 - Fügen Sie alle drahtlosen Knoten hinzu (siehe *Hinzufügen oder Entfernen von Knoten*).
 - Wenn Sie einen Wasserstandssensor hinzugefügt haben, lesen Sie einen Wasserstands-Referenzmesswert ab und konfigurieren Sie den Wasserstands- und Wasserflusskanal gemäß der Beschreibung in Einrichten der Station und Einrichten von Wasserstands- und Wasserflusskanälen in HOBOlink.
 - Nehmen Sie alle erforderlichen Konfigurationsänderungen in HOBOlink vor und beginnen Sie, wenn Sie soweit sind, erneut mit dem Protokollieren.

WARNUNG: Wenn Sie Module versehentlich bei eingeschalteter Stromversorgung installieren, müssen Sie die Batterie und das Ladegerät abklemmen und dann wieder anschließen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Und wenn Sie den Manager-Knoten nicht bei ausgeschalteter Stromversorgung angeschlossen haben, wird er von der Station eventuell nicht erkannt. Klemmen Sie Batterie und Ladegerät ab und schließen Sie sie wieder an.

Entfernen eines Moduls:

- 1. Wenn die Station aktuell Daten protokolliert, beenden Sie dies.
- Drücken Sie die Verbinden-Taste und warten Sie, bis die Station eine Verbindung mit HOBOlink aufbaut, damit alle aktuellen Daten vor dem Hinzufügen eines neuen Moduls heruntergeladen werden.
- 3. Schalten Sie die Station aus. (Stecken Sie alle Ladegeräte aus und klemmen Sie dann die Batterie ab.)
- 4. Trennen Sie alle Analogsensoren, Relaisgeräte oder den Wasserstandssensor. Wenn Sie ein RXW Manager-Modul entfernen, stecken Sie den RXW Manager-Knoten aus.
- Lockern Sie die untere Schraube am Modul mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. (Sie bleibt weiterhin am Modul befestigt.)
- 6. Halten Sie das Modul an der oberen und unteren Kante und ziehen Sie die Schraube aus dem Schlitz heraus.

- Schließen Sie Batterie und Ladegerät an. Vergewissern Sie sich, dass die Station eine Verbindung mit HOBOlink herstellt. (Drücken Sie ggf. die Verbinden-Taste auf der Station.)
- 8. Nehmen Sie alle erforderlichen Konfigurationsänderungen in HOBOlink vor und beginnen Sie, wenn Sie soweit sind, erneut mit dem Protokollieren.

WARNUNG: Wenn Sie Module versehentlich bei eingeschalteter Stromversorgung entfernen, müssen Sie die Batterie und das Ladegerät abklemmen und dann wieder anschließen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.

Beachten Sie, dass alle vorhandenen und mit entfernten Modulen verknüpften Alarme weiterhin in HOBOlink aufgelistet sind. Einzelheiten zum Löschen von Alarmen sind in der HOBOlink-Hilfe enthalten. Und wenn Sie zum Aktivieren von Relais Alarme verwenden, überprüfen Sie, ob diese sich im korrekten Zustand befinden.

Hinzufügen oder Entfernen von Analogsensoren, Relaisgeräten oder Wasserstandssensoren

Schalten Sie die Station aus (indem Sie ein evtl. Ladegerät ausstecken und dann die Batterie abklemmen), wenn Sie Sensoren oder Geräte hinzufügen oder entfernen, die mit in der Station installierten Modulen verbunden sind.

- Beim Entfernen eines Sensors oder Geräts montieren Sie zuerst die Abdeckplatte ab und entfernen den Kautschuk-Kabelkanal.
- Beachten Sie die Hinweise zum Hinzufügen oder Entfernen eines Analogsensors oder Relaisgeräts im Schritt "Analogsensoren, Relaisgeräte oder Wasserstandssensoren verbinden" in *Einrichten der Station*.
- Um einen Wasserstandssensor zu entfernen, drücken Sie auf die Libelle auf dem unten gezeigten Steckverbinder und schieben Sie diesen aus der Aufnahmebuchse auf dem Modul heraus. Achten Sie darauf, keinen Druck auf die Kabelleiter auszuüben.



 Montieren Sie nach dem Hinzufügen eines Sensors oder Geräts auf alle Fälle den Kautschuk-Kabelkanal und die Abdeckplatte, bevor Sie die Station installieren (siehe Einbau des witterungsbeständigen Kautschuk-Kabelkanals und der Abdeckungen).

Hinzufügen oder Entfernen von Knoten

Hinzufügen eines Knotens zum drahtlosen HOBOnet RX-Sensornetzwerks:

Wichtig: Achten Sie beim Ausführen dieser Schritte darauf, dass sich der Knoten in der Nähe der RX3000-Station befindet.

- 1. Wenn das LCD-Display an der RX3000-Station leer ist, reaktivieren Sie es durch Drücken einer beliebigen Taste.
- 2. Drücken Sie einmal die Auswahltaste (worauf die Anzahl der installierten Smart-Sensoren angezeigt wird). Drücken Sie sie

dann ein noch einmal, wenn der HOBO RXW Manager im linken Steckplatz (Modul 1) installiert ist, oder zweimal, wenn er im rechten Steckplatz (Modul 2) installiert ist.

_		
	SYSTEM 📀	
		CHARGING MEMORY
	SMART SENSORS 🔗 MODULE 1 🔗	CHANNELS
	SELECT	STOP
	P	0 0

Diese Taste drücken, um das Modul anzuzeigen, in dem der RXW Manager installiert ist

 Drücken Sie die Suchen-Taste (das Lupensymbol). Das Lupensymbol blinkt, solange sich die RX3000 im Suchmodus befindet.



Diese Taste drücken, damit die Station für dem Netzwerk beitretende Knoten bereit ist

- 4. Öffnen Sie die Knotenklappe und setzen Sie, falls noch nicht geschehen, die Batterien ein.
- Drücken Sie die Taste auf dem Knoten 3 Sekunden lang. Das Signalstärkensymbol blinkt und zeigt dann der Reihe nach alle Optionen an.



6. Behalten Sie das LCD-Display auf dem Knoten im Auge.





Während der Suche nach einem Netzwerk blinkt das Signalstärkensymbol.



Das "x"-Symbol für die Netzwerkverbindung blinkt, während der Knoten den Registrierungsprozess durchführt. Das kann bis zu 5 Minuten dauern. Sobald ein Netzwerk gefunden wurde, blinkt das Symbol nicht mehr, und die Balken erscheinen der Reihe nach von links nach rechts.



Nachdem der Knoten dem Netzwerk beigetreten ist, verschwindet das "x"-Symbol; die Zahl der Kanäle auf dem LCD-Display der Station nimmt um die Zahl der Messkanäle für den Knoten plus Batterie zu.

Die grüne LED-Anzeige blinkt in rascher Folge, während der Knoten nach einem beitrittsbereiten Netzwerk sucht. Anschließend blinkt sie langsam, während die Netzwerkregistrierung durchgeführt wird. Sobald der Knoten dem Netzwerk beigetreten ist, erlischt die grüne LED-Anzeige. Die blaue LED-Anzeige blinkt dann, solange der Knoten Teil des Netzwerks ist.

Hinweis: Wenn der Knoten das Netzwerk nicht finden kann oder während dieses Prozesses Schwierigkeiten mit der Aufrechterhaltung der Verbindung hat, stellen Sie sicher, dass sich der Knoten in einer senkrechten, aufrechten Lage innerhalb des Sendebereichs der Station befindet.

- 7. Führen Sie die Schritte 4–6 für alle weiteren hinzuzufügenden Knoten aus.
- 8. Drücken Sie die Suchen-Taste (das Lupensymbol) an der RX3000, um die Suche nach Knoten zu beenden.



Diese Taste erneut drücken, um die Knotensuche zu beenden

Messwerte werden in dem in HOBOlink festgelegten Protokollierungsintervall aufgezeichnet, an die RX3000-Station übertragen und zu Beginn des nächsten Verbindungsintervalls zu HOBOlink hochgeladen (ausgelesen).

Entfernen eines Knotens aus dem drahtlosen HOBOnet RX-Sensornetzwerk:

- a. Klicken Sie in HOBOlink auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station mit dem Knoten, der gelöscht werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben Sie "Modul-/Sensorkonfiguration".
- b. Wählen Sie, wie im folgenden Beispiel gezeigt, die Seriennummer oder den Namen des Moduls aus dem Menü "Konfiguration" aus.



- c. Klicken Sie auf "Löschen", um den Knoten aus dem Netzwerk zu entfernen.
- d. Wenn der Knoten, den Sie löschen, aktuell im Netzwerk aktiv ist (d. h. er ist eingeschaltet und sendet Daten), muss die Station eine Verbindung mit HOBOlink aufbauen, um das Verfahren zum Entfernen des Knotens abzuschließen. Andernfalls verlässt der Knoten das Netzwerk nicht offiziell und versucht ggf., dem Netzwerk zu einem späteren Zeitpunkt automatisch wieder beizutreten. Durch Drücken

der Verbinden-Taste an der Station bauen Sie eine Verbindung zu HOBOlink auf. Sobald die Verbindung steht, wird ein Befehl an die Station gesendet und der Knoten verlässt das Netzwerk dauerhaft.

Verwalten der Verbindungen mit HOBOlink

Die Station stellt bei jedem in der "Auslesekonfiguration" ausgewählten Verbindungsintervall eine Verbindung zu HOBOlink her. Ändern des Verbindungsplans:

- Klicken Sie auf "Geräte", dann auf "RX-Geräte", und suchen Sie die Station, die konfiguriert werden soll. Klicken Sie auf den Pfeil neben auf der Seite "Geräte" und wählen Sie die Option "Auslesekonfiguration".
- Wenn Sie ein zweites Verbindungsintervall einrichten möchten, markieren Sie das Kontrollkästchen "Nachtmodus". Wählen Sie aus, wann der Nachtmodus beginnt und endet. Geben Sie dann das Verbindungsintervall ein, das Sie während dieses Tagesabschnitts verwenden möchten.
- 4. Klicken Sie auf "Speichern". Die Änderungen am Verbindungsintervall werden mit dem nächsten Verbindungsaufbau mit HOBOlink wirksam.

Unabhängig vom Verbindungsplan können Sie von der Station auch jederzeit eine Verbindung mit HOBOlink herstellen. Drücken Sie dazu die Verbinden-Taste an der Station. Wenn für die Station das Nachtmodus-Verbindungsintervall konfiguriert wurde, beginnt der normale Verbindungsplan dann wieder, wenn die Verbindung abgeschlossen ist. Dazu ein Beispiel: Eine Station wurde so konfiguriert, dass sie stündlich eine Verbindung herstellt, und die letzte Verbindung gemäß dem regulären Plan fand um 10.05 Uhr statt. Wenn Sie um 10.15 Uhr die Verbinden-Taste an der Station betätigen, um sich mit HOBOlink verbinden zu lassen, findet der darauf folgende Verbindungsaufbau unter Einhaltung der einstündigen Verbindungsintervalle ca. um 11.15 Uhr statt. Wenn eine Station eine Verbindung verpasst, verschiebt sich der Verbindungsplan je nach dem Zeitpunkt der nächsten erfolgreichen Verbindung. Während die Station einen zweiten Nachtmodusplan verwendet, folgen alle Verbindungen ausschließlich diesem Plan. Zusätzliche Verbindungen, die aufgebaut werden, während sich die Station im Nachtmodus befindet, haben keine Verschiebungen im Verbindungsplan zur Folge.

Beachten Sie auch, dass die Station eine Verbindung zu HOBOlink herstellt, wenn das Gerät eingeschaltet wird und Sie die Starttaste drücken.

Für die Zellfunkmodelle RX3003 und RX3004: Alle Verbindungen mit HOBOlink werden auf Ihren Kommunikationsplan angerechnet. Wenn das monatliche Mobilfunklimit für die Station fast erreicht ist, minimieren Sie die Zahl unplanmäßiger Verbindungen. Dazu gehören Verbindungen für Alarme oder Änderungen, die Sie am Verbindungsplan vornehmen. Um die Zahl der täglichen Verbindungen mit HOBOlink zu reduzieren, können Sie auch längere Verbindungsintervalle wählen. Sehen Sie im Abschnitt "Geräteinformationen" auf Ihrer Stationsseite in HOBOlink den Nutzungsstatus Ihres monatlichen Kommunikationsplans für die Station ein.

Kontrollieren der aktuellen Bedingungen mit HOBOware

Der RX Station Manager in HOBOware kann die aktuellen Sensormesswerte in einer mit einem Computer verbundenen RX3000-Station anzeigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Verbinden Sie die Station über ein USB-Kabel mit dem Computer und öffnen Sie HOBOware.
- 2. Wählen Sie in HOBOware die Option "RX-Station verwalten" im Menü "Gerät". Hinweis für Windows: Möglicherweise wird die

Warnung angezeigt, dass die Windows-Fireball einige Funktionen blockiert hat. Wählen Sie "Domänennetzwerke" und klicken Sie auf "Zugriff zulassen".

 Im RX Station Manager zeigt das Feld "Aktuelle Bedingungen" die aktuell konfigurierten Sensoren und Module für das Gerät

an. Klicken Sie auf die Aktualisierungsschaltfläche im Feld "Aktuelle Bedingungen", um für jeden Sensor eine Messung vorzunehmen und den ermittelten Wert anzuzeigen. (Hinweis: Sensormesswerte werden nicht automatisch aktualisiert.) Im Feld "Geräteinformationen" können Sie allgemeine Informationen über die RX3000-Station anzeigen.

4. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den RX Station Manager und ziehen das USB-Kabel ab.

Hinweis: Die im RX Station Manager verfügbaren "Aktuellen Bedingungen" und "Geräteinformationen" sind nur zu Referenzzwecken vorgesehen. Verwenden Sie HOBOlink, um sämtliche Stationsdetails anzuzeigen, auf protokollierte Daten zuzugreifen und das Gerät zu konfigurieren.

Installieren und Befestigen der Station

Beachten Sie die Richtlinien und Schritte zum Installieren und Befestigen der Station in diesem Abschnitt.

Richtlinien für das Installieren der Station

- Überprüfen Sie auf dem LCD-Display die Signalstärke an der Stelle, an der die Station angebracht werden soll, um sicherzustellen, dass sie eine zuverlässige Verbindung mit HOBOlink herstellen kann (RX3002 WLAN und Zellfunkmodelle RX3003 und RX3004). Wenn im WLAN- oder Zellfunksymbol auf dem LCD-Display nur ein Balken beleuchtet ist, hat die Station eventuell Probleme beim Verbindungsaufbau. (Auf dem LCD-Display wird immer die Signalstärke der letzten Verbindung angegeben.)
- Die Zellfunkmodelle RX3003 und RX3004 müssen in einem Abstand von mindestens einem Meter von allen Sensoren montiert werden, um zu verhindern, dass das eingebaute Funkmodul und die Antenne die Messtätigkeit der Sensoren beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass die Station nach der Anbringung an ihrem Installationsort in einer senkrechten Lage bleibt. Bei einer waagerechten Montage kann die Batterie während des Aufladens im Laufe der Zeit beschädigt werden und die Antenne (falls vorhanden) verfügt über keine optimale Reichweite.
- Falls noch nicht geschehen, schließen Sie einen Netzadapter, ein Solarmodul oder eine andere externe Stromquelle an, damit die Batterie jederzeit aufgeladen ist.
- Wenn Sie einen Windgeschwindigkeits-/Richtungssensor verwenden oder die Station auf einem Dach oder an einem Ort installiert werden soll, an dem Blitzschlaggefahr besteht, verwenden Sie das im Lieferumfang dieser Station enthaltene Massekabel und erden Sie das Stativ bzw. den Mast mit einem geeigneten Erdungsmechanismus, z. B. dem Erdungssatz (M-GKA). Ein Massekabel reduziert ferner ggf. potenzielle Sensorfehler, die bei einer Installation in der Nähe anderer Funk- oder elektrischer Geräte oder Antennen auftreten können. Siehe Anbringen des Massekabels.
- Achten Sie darauf, dass alle Kabel und Leiter sicher befestigt sind, durch die Kabelkanalöffnungen geführt und in den Kautschuk-Kabelkanal eingelegt werden. Alle leeren Öffnungen im Kabelkanal müssen mit einem Stopfen passender Größe verschlossen werden, um die Witterungsfestigkeit der Station

zu gewährleisten. Siehe Einbau des witterungsbeständigen Kautschuk-Kabelkanals und der Abdeckungen.

- Wickeln Sie überschüssige Kabellängen nicht auf, um sie im Stationsgehäuse oder innerhalb von 30 cm vom Gehäuse zu verstauen.
- Schützen Sie Kabel und Leiter mit Kabelrohren. Freiliegende Kabel können von Nagetieren beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlänge der Kabel f
 ür alle installierten Smart-Sensoren 100 m (328 ft) nicht überschreitet.
- Erwägen Sie, den Zugang zur Station durch ein Vorhängeschloss zu beschränken. Schließen Sie die Stationsklappe, haken Sie ein Vorhängeschloss in eine der Ösen auf der rechten Seite der Klappe ein und sperren Sie es ab.

Richtlinien für das Installieren des drahtlosen HOBOnet RX-Sensornetzwerks

- Halten Sie sich in der Nähe der RX3000-Station auf, wenn Sie dem drahtlosen Netzwerk Knoten hinzufügen, weil Sie zur gleichen Zeit sowohl auf die Station als auch auf den Knoten werden zugreifen müssen. Nachdem der Knoten dem drahtlosen Netzwerk beigetreten ist, können Sie ihn an seinen Installationsort bringen.
- Überprüfen Sie die Signalstärke auf dem LCD-Display des Knotens an dem Ort, an dem Sie den Knoten positionieren möchten. Wenn auf der Signalstärkenanzeige nur ein oder zwei Balken erscheinen, ziehen Sie ein Versetzen des Knotens an einen Ort mit einem stärkeren Signal in Betracht.
- Erwägen Sie, die Knoten an einer Kunststoffstange (z. B. aus PVC) zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Knoten in einem Abstand von mindestens 1,8 m (6 ft) über dem Boden oder der Vegetation montiert werden, um die Entfernung und Signalstärke zu maximieren (siehe Abbildung unten).



 Stellen Sie sicher, dass jeder Sensorknoten und jeder Repeater wie gezeigt so positioniert werden, dass das integrierte Solarmodul in jeder Jahreszeit von optimalem Sonnenlicht profitiert. Gegebenenfalls muss die Lage des Knotens von Zeit zu Zeit korrigiert werden, weil sich der Einfallswinkel des Sonnenlichts im Laufe des Jahres ändert, aber auch wenn das Wachstum von Bäumen und Laubwerk die auf das Solarmodul einfallende Menge des Sonnenlichts verändert.



 Blockaden zwischen Knoten können eine zuverlässige Netzwerkkommunikation verhindern. Wenn der Knoten von einem kleinen Objekt (z. B. einer Stange, der RX3000-Station, Strauchwerk) blockiert wird, bringen Sie den Knoten an einen Ort, an dem dieses Objekt den Weg zum nächstgelegenen Knoten nicht blockiert. Im Falle eines Höhenunterschieds zwischen Knoten oder einer größeren Blockade (etwa in Form eines Gebäudes oder Baums) versetzen Sie den Knoten entweder an eine Position, in der eine direkte Sichtverbindung zum nächsten Knoten besteht, oder platzieren Sie einen Repeater zwischen den beiden Knoten.



S Station R Repeater M Mote

- Es sollten höchstens fünf Knoten im maximalen Sendebereich in einer beliebigen Richtung vom RXW Manager aufgestellt werden. Die von einem drahtlosen Sensor protokollierten Daten müssen im drahtlosen Netzwerk von einem Knoten zum nächsten "springen", bis sie letztendlich beim RXW Manager in der RX3000-Station ankommen. Um sicherzustellen, dass sich die Daten im Netzwerk ungehindert bewegen können, sollte sich der Knoten maximal fünf Etappen ("Hops") vom Manager entfernt befinden.
- Mit der Kartenfunktion in HOBOlink können Sie das Netzwerk und die Funkstrecken aus der Vogelperspektive anzeigen. Einzelheiten zu dieser und anderen Möglichkeiten der Überwachung des Status Ihres Netzwerks und der Sensordaten sind in der HOBOlink-Hilfe enthalten.
- Befestigen Sie den Knoten mittels der Löcher auf den Montagelaschen mit Kabelbindern oder Schrauben.
- Stellen Sie zwecks einer optimalen Netzwerkkommunikation sicher, dass der Knoten nach der Anbringung an seinem Installationsort in einer senkrechten Lage bleibt.
- Stellen Sie sicher, dass die Knotenklappe geschlossen ist. Beide Riegel müssen vollständig eingerastet sein, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
- Erwägen Sie, den Zugang zum Knoten durch ein 3/16-in.-Vorhängeschloss zu beschränken. Schließen Sie die Knotenklappe, haken Sie ein Vorhängeschloss in die Öse auf der rechten Seite der Klappe ein und sperren Sie es ab.
- Montieren Sie den Manager so hoch über der RX3000-Station wie möglich, um das Funksignal und die Sichtverbindung zu verbessern.

Richtlinien für das Installieren eines Wasserstandssensors

Halten Sie sich, wenn in der Station ein Wasserstandssensormodul (RXMOD-W1) eingebaut ist, beim Installieren des Wasserstandssensors an die folgenden Richtlinien:

 Der Absolutdrucksensor im Wasserstandssensor ist über den Bereich 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) temperaturkompensiert. Der Barometerdrucksensor ist über den Bereich -20 bis 50 °C (-4 bis 122 °F) temperaturkompensiert. Um eine möglichst hohe Genauigkeit zu gewährleisten, sollte abgewartet werden, bis sowohl der Sensor als auch die Station ein vollständiges Temperaturgleichgewicht erreichen (nach ca. 20 Minuten), bevor gemäß der Beschreibung in *Einrichten der Station* der Referenzstand in HOBOlink eingegeben wird.

- Plötzliche Temperaturänderungen sind zu vermeiden.
- Wird der Wasserstandssensor in einem Schacht eingesetzt, muss dafür gesorgt werden, dass der Schacht zur Atmosphäre gelüftet wird. In der Regel kann ein kleines Loch seitlich in den Schachtdeckel gebohrt werden, um zu gewährleisten, dass der Druck im Inneren und außerhalb des Schachtes ausgeglichen ist. Verwenden Sie bei einem 5 cm (2 in.) großen Schacht den Onset-Schachtverschluss (WELL-CAP-02). Andernfalls müssen Sie für das Befestigen des Kabels oben am Schacht eine andere Methode wählen, sodass der Sensor jederzeit in der dafür vorgesehenen Position verbleibt. Das Sensorkabel besitzt einen Kevlar®-Strang und kann somit das Gewicht des Sensors und seines Kabels auffangen. Sie können eine Schelle (z. B. eine Schlauchschelle) rund um das Kabel anbringen; vermeiden Sie dabei aber eine Beschädigung des Kabels.
- Im Lüftungsschlitz auf der Seite der Station darf sich kein Wasser ansammeln, das eine korrekte Anzeige des Barometerdrucks verhindern würde. Am besten lässt sich ein Ansammeln von Wasser durch eine senkrechte Anbringung der Station verhindern.
- Das im Nasenkonus des Sensors befindliche vordere Sensorende muss zum Messen des Wasserstands im Wasser eingetaucht sein.



- Eine Veränderung der Sensorkabellänge führt zu einem dem Verhältnis von 1:1 entsprechenden Fehler bei der Tiefenmessung. Ziehen Sie testweise am Kabel, bevor Sie einen Logger in einem Schacht einsetzen, um zu gewährleisten, dass es sich nicht dehnt.
- Wird der Sensor in einem See, Fluss oder Bach eingesetzt, müssen Sie zunächst ein Beruhigungsrohr installieren, um ihn und das Kabel zu schützen. Ein einfaches Beruhigungsrohr kann aus einem PVC- oder ABS-Rohr hergestellt werden. Ein korrekt konstruiertes Beruhigungsrohr fixiert den Sensor in der richtigen Position und schützt ihn vor Strömungen, Wellen

und Verunreinigungen. Hängen Sie den Sensor im Beruhigungsrohr so auf, dass er immer unter Wasser ist, aber nicht auf dem Boden liegt, wo er im Schlick versinken könnte.

Weitere Informationen finden Sie im technischen Anwendungshinweis zum Bau eines Beruhigungsrohres unter: http://www.onsetcomp.com/water_level_stilling_well.html

- Um zu verhindern, dass der Sensor sich in Strömungen bewegt, und um zu gewährleisten, dass das Kabel im Einsatz gerade bleibt, müssen Sie am Aufhängekabel knapp über dem Sensor ggf. ein Gewicht anbringen oder ein solches unter dem Sensor aufhängen. In manchen Fällen müssen Sie eventuell sowohl ein Gewicht hinzufügen als auch ein Beruhigungsrohr verwenden.
- Achten Sie besonders darauf, dass der Berstdruck für den Sensor nicht überschritten wird. Der Drucksensor birst, wenn die maximale Tiefe überschritten wird (siehe *Spezifikationen*). Der Sensor sollte in einer Tiefe positioniert werden, in der er für die gesamte Einsatzdauer unter Wasser bleibt, der Nennberstdruck aber nicht überschritten wird.
- Wenn das Kabel zu lang ist, legen Sie eine Schleife und sichern Sie das Kabel mit mehreren Kabelbindern, damit die Schleife nicht verrutscht. Das zur Schleife gelegte Kabel sollte eng genug sein, dass das Kabel bei Bedarf mühelos aus dem Schacht herausgezogen werden kann; das Kabel darf aber auch nicht auf einen engeren Radius als 1,25 cm (0,5 in.) gebogen werden, damit es nicht beschädigt wird.

Anbringen des Massekabels

Führen Sie das Massekabel durch die größere der zwei Kabelzugangsöffnungen und verbinden Sie es mit dem Masseanschluss. Zum Verbinden des Kabels mit der Station ist evtl. eine Zange erforderlich. Das Masselkabel muss beim Montieren der Station mit einem ordnungsgemäß geerdeten Mast verbunden werden (normalerweise auf einer Seite der U-Bügelschraube).



Den Massedraht hier anschließen

Befestigen der Station

Befestigen Sie die Montageplatten mit einem

Kreuzschlitzschraubendreher an der Rückseite der Station, um diese an einer flachen Oberfläche zu montieren. Bringen Sie die Station in senkrechter Lage mit Schrauben an einer Wand oder Platte an.



Die Löcher in den Montageplatten verwenden, um die Station an einer Platte oder flachen Oberfläche zu befestigen Sie können die Station auch mit U-Bügelschrauben in senkrechter Lage an einem Mast oder einer Stange und einem Stativ befestigen. (Schrauben Sie die Mutter auf der U-Bügelschraube ab, um diese rund um den Mast oder die Stange zu sichern.) Schrauben Sie die Montageplatten, wie oben gezeigt, an der Rückseite der Station an. Die Montageplatten müssen an der flachen Stelle der Anbohrschellen der U-Bügelschraube montiert werden. Wenn Sie das Massekabel verwenden, befestigen Sie es an einem Ende der U-Bügelschraube. Beachten Sie die ausführlichen Hinweise in der Anleitung zum Einrichten des Stativs.



Einbau des witterungsbeständigen Kautschuk-Kabelkanals und der Abdeckungen

Wichtig: Dieses Verfahren ist für Installationen im Freien und für eine wasserdichte Anbringung erforderlich; des Weiteren wird es für eine Installation in Gebäuden unter widrigen Bedingungen empfohlen, wenn Verunreinigungen in die Station eindringen können.

- Stellen Sie sicher, dass alle Sensoren und Kabel angebracht wurden, einschließlich des Solarmoduls, des Netzadapter- oder externen Gleichstromkabels und des Massekabels.
- Wenn ein Wasserstandssensormodul installiert ist, müssen Sie den zusammen mit dem Wasserstandssensormodul gelieferten Kautschuk-Kabelkanal verwenden, nicht aber den kleineren der zwei der Station beigepackten Kautschuk-Kabelkanäle aus dem RX3000-Kanalsatz.
- 3. Fetten Sie einen der zwei Kautschuk-Kabelkanäle ein.
 - a. Tragen Sie eine kleine Menge Silikonfett (etwa in der Größe einer Erbse) auf Ihre Fingerspitze auf.
 - b. Tragen Sie eine dünne Schicht des Schmierfetts auf alle vier Außenkanten des Kautschuk-Kabelkanals auf.
 - Öffnen Sie den Kabelkanal und tragen Sie eine dünne Schicht des Schmierfetts innen auf beide Hälften (den Teil mit den Rillen) auf.
- 4. Tragen Sie eine dünne Schicht des Schmierfetts auf den Teil jedes Kabels auf, der sich im Kanal befinden wird.
- 5. Legen Sie den Kabelkanal um die Kabel herum aus und führen Sie die Kabel durch die jeweiligen Rillen.
 - a. Öffnen Sie den eingefetteten Kautschuk-Kabelkanal, sodass die Gelenkseite des Kanals links zu liegen kommt.
 - b. Drücken Sie jedes Kabel bzw. jeden Leiter von links nach rechts in eine einzelne Rille in den Kabelkanal hinein.
 - Bei einem großen Kabelkanal verlegen Sie Smart-Sensor-Kabel in den Rillen. Wenn Sie das Massekabel verwenden, passen Sie seinen schwarzen Teil im ganz rechten Loch im Kabelkanal (dem von der Gelenkseite am weitesten entfernten Loch) ein.



- Wenn Sie den kleinen, im Lieferumfang der RX3000-Station enthaltenen Kabelkanal verwenden (nicht den dem Wasserstandssensormodul beigepackten Kabelkanal), passen Sie das Netzadapter- oder Solarmodulkabel und alle Analogsensorkabel oder Relaisleiter in die einzelnen Rillen ein. Setzen Sie größere Kabel in die fünf Rillen links neben der Gelenkseite und kleinere Kabel in die fünf Rillen rechts ein.
- Wenn Sie den kleinen, im Lieferumfang des Wasserstandssensormoduls enthaltenen Kabelkanal verwenden (nicht den der Station beigepackten Kabelkanal), passen Sie das Wasserstandssensorkabel in eines der beiden mittelgroßen Löcher ein. Setzen Sie das Netzadapter- oder Solarmodulkabel und alle Analogsensorkabel oder Relaisleiter in die einzelnen verbleibenden Rillen ein. Die größeren Kabel werden in die vier größten Rillen und die kleineren Kabel in die vier kleinsten Rillen eingepasst.

Kabelkanal für Wasserstandssensoren Eines dieser beiden mittelgroßen Löcher für das Wasserstandssensorkabel verwenden



Diese vier großen Löcher für größere Kabel verwenden Diese vier kleinen Löcher für kleinere Kabel verwenden

Wichtig: Das Kabel muss einen Durchmesser von 4,0 mm (0,156 in.) aufweisen, um durch eines der kleineren Löcher zu passen, oder 6,4 mm (0,25 in.), um durch eines der größeren Löcher im Kautschuk-Kabelkanal zu passen. Wenn der Kabeldurchmesser zu klein ist, vergrößern Sie ihn im Warmschrumpfverfahren. Wenn das Kabel zu groß ist, spleißen Sie ein anderes Kabel mit einem kleineren Durchmesser an, das durch das Loch passt. Wenn Sie den für den Wasserstandssensor vorgesehenen Kautschuk-Kabelkanal verwenden, halten Sie die mittelgroßen Löcher für das Wasserstandssensorkabel frei.

- 6. Schließen Sie den Kautschuk-Kabelkanal und achten Sie darauf, dass die Kabel und Leiter in ihren Rillen verbleiben.
- 7. Drücken Sie den Kabelkanal in die Öffnung hinein, bis er bündig mit der Außenseite des Gehäuses abschließt. (Wenn er ganz eingepasst wurde, ragt der Kanal geringfügig in das Innere des Gehäuses hinein.) Um die überschüssige Kabellänge im Gehäuse zu reduzieren, ziehen Sie die Kabel vorsichtig auf sich zu, während Sie den Kanal in die vorgesehene Position drücken.
- Befestigen Sie die Platte mit R\u00e4ndelschrauben auf der Kabelzugangs\u00f6ffnung, um den Kautschuk-Kabelkanal zu fixieren. (Verwenden Sie die kleinere Platte f\u00fcr die obere \u00f6fnung und die gr\u00f6\u00dfree Platte f\u00fcr die gr\u00f6\u00dfree \u00f6\u00ffnung.) Ziehen Sie die R\u00e4ndelschrauben jetzt noch nicht fest; sie m\u00fcssen

lose eingedreht sein, während Sie im nächsten Schritt die Kautschukstopfen einsetzen.

9. Beschichten Sie die Kautschukstopfen mit einer kleinen Menge Schmierfett und verschließen Sie mit ihnen alle leeren Löcher in den zwei Kabelkanälen. Setzen Sie den schmäleren Teil des Stopfens in das Loch ein und drücken Sie den Stopfen hinein, bis sein größerer Teil das Loch ganz ausfüllt. Setzen Sie die größeren Stopfen in die größeren Löcher und die kleineren Stopfen in die kleineren Löcher ein. Wenn Sie den für den Wasserstandssensor ausgelegten Kautschuk-Kabelkanal verwenden, verschließen Sie mit einem der dem Wasserstandssensormodul beigepackten mittelgroßen Stopfen eines der leeren mittelgroßen Löcher.



- 10. Führen Sie die Schritte 2 bis einschl. 9 mit dem anderen Kautschuk-Kabelkanal aus.
- 11. Ziehen Sie die vier Rändelschrauben auf jeder der zwei Platten mit dem inbegriffenen Schraubenschlüssel an, bis die Platten flach am Gehäuse anliegen.



Pflege und Wartung

Die Station ist für den Außeneinsatz konzipiert und besitzt ein wetterfestes Gehäuse, sollte aber regelmäßig inspiziert werden. Gehen Sie beim Inspizieren der Station wie folgt vor:

- Pr
 üfen Sie, ob das Geh
 äuse der Station und aller evtl. vorhandene RX-Funksensorenn keine sichtbaren Besch
 ädigungen oder Spr
 ünge aufweisen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse der Station und evtl. verbundener RX-Funksensoren sauber ist. Wischen Sie jeglichen Staub oder Schmutz mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie Wasser von der Station oder den RX-Funksensoren ab, bevor Sie diese(n) öffnen.
- Überzeugen Sie sich davon, dass keine der Kabel und Leiter Schäden wie Risse, Einschnitte oder Spleiße aufweisen.

- Vergewissern Sie sich, dass Kabel und Leiter noch sicher befestigt und evtl. vorhandene Kabelrohre weiterhin intakt sind.
- Überprüfen Sie, dass keine der Kabel Korrosionserscheinungen aufweisen. Wenn im Innern der Station Feuchtigkeit festgestellt wird oder an den Steckverbindern Anzeichen von Korrosion erkannt werden, besprühen Sie die Steckverbinder mit WD-40[®] oder einem gleichwertigen, für elektronische Teile geeigneten Korrosionshemmer. Damit wird vorhandene Feuchtigkeit abgeführt und jede weitere Korrosion verhindert. Orten Sie die Feuchtigkeitsquelle und stellen Sie diese ab. Überprüfen Sie den Kabelkanal und die Abdeckdichtungen auf Anzeichen eindringender Feuchtigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass alle inneren Dichtungen oder Kabelkanäle intakt sind ist und dass die Riegel beim Schließen der Stationsklappe und aller Knotenklappen vollständig geschlossen sind.

Fehlersuche und -behebung

Fehlercode-

Wenn ein Problem an der Station oder einem Sensor auftritt, können auf dem LCD-Display entsprechende Fehlercodes erscheinen. In dieser Tabelle sind häufig angezeigte Fehlercodes beschrieben. Lassen Sie sich vom technischen Support von Onset beraten.

Nr.	Beschreibung	Zu ergreifende Maßnahme
001	Systeminitia- lisierung fehlgeschlagen	Station aus- und wieder einschalten. (Batterie und Ladegerät trennen, eine Minute warten und Batterie und Ladegerät dann wieder anschließen.)
004	Sensorfehler	Smart-Sensor-Daten in HOBOlink darauf prüfen, welcher Smart- Sensor einen Fehler erzeugt. Der Smart-Sensor muss ggf. entfernt oder ersetzt werden, wenn er regelmäßig fehlerhafte Daten ausgibt.
036	Fehlendes Modul	Ein bereits installiertes Modul ist nicht zu finden. Station aus- und wieder einschalten. (Batterie und Ladegerät trennen, eine Minute warten und Batterie und Ladegerät dann wieder anschließen.)
037	Modul unsachgemäß installiert	Zur Sicherstellung der korrekten Funktion muss die Station beim Installieren eines Moduls ausgeschaltet werden. Station aus- und wieder einschalten. (Batterie und Ladegerät trennen, eine Minute warten und Batterie und Ladegerät dann wieder anschließen.)
129	Smart-Sensor- Busfehler	Es liegt ein Problem an einer oder mehreren Smart-Sensor- Verbindungen vor. Sicherstellen, dass alle Smart-Sensoren vollständig angeschlossen sind. (Die Anleitung in <i>Hinzufügen oder</i> <i>Entfernen von Smart-Sensoren</i> beachten.) Außerdem ist die Unversehrtheit der Smart-Sensor- Kabel zu überprüfen.
132	Analogsensor- erregungs-Bus- Fehler	Die Analogsensor-Verbindung und die Erregungseinstellungen für den Sensor in HOBOlink prüfen,

Hinweise zur Batterie

Die Station verwendet eine aufladbare, versiegelte 4-V-, 10-Ah-Bleisäurebatterie. Verwenden Sie das Netzkabel- (AC-U30), Solarmodul- (SOLAR-xW) oder externe Gleichstromkabel (CABLE-RX-PWR) mit Ihrem eigenen Ladegerät, damit die Batterie jederzeit aufgeladen ist. Bei Verwendung eines Solarmoduls kann sich die Qualität oder Quantität des Sonnenlichts darauf auswirken, ob die Batterie über eine ausreichende Ladung verfügt, um die ganze Nacht über und bei bewölktem Himmel Strom abzugeben. Ohne ein angeschlossenes Ladegerät hängt die erwartete Lebensdauer der Batterie von der Umgebungstemperatur am Installationsort der Station, dem Protokollierungs- oder Abtastintervall, der Häufigkeit der Verbindungen mit HOBOlink, der Anzahl der aktiven Kanäle, der Erregung in Analogmodulen, der Anzahl der ausgelösten Alarme und anderen Faktoren ab. Installationen bei extrem tiefen oder hohen Temperaturen, ein Protokollierungsintervall von weniger als 1 Minute oder ein Abtastintervall von weniger als 15 Minuten kann die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen. Die angegebenen Schätzwerte können aufgrund mangelhafter Informationen über den ursprünglichen Batteriezustand und die Betriebsumgebung nicht garantiert werden.

Ziehen Sie die folgende Tabelle als Richtlinie für eine Schätzung heran, wie lange die Station mit einer vollständig geladenen Batterie und ohne externe Stromquelle arbeitet. In diesen Beispielen verfügt die Station über bis zu 10 eingebaute Sensoren; für das Analogsensormodul ist keine Erregungsspannung aktiviert.

Verbindungsintervall	Protokollierungsintervall	Typische Laufzeit
10 Minuten	1 Minute	20 Tage
1 Stunde	15 Minuten	50 Tage
6+ Stunden	30 Minuten	75 Tage

Es findet keine Kommunikation mehr statt, wenn die Batteriespannung auf einen Wert unter 3,9 V abfällt. Die Station stellt die Protokollierung ein, wenn die Batteriespannung auf einen Wert unter 3,6 V abfällt. Wenn die Station aufgrund einer niedrigen Batteriespannung keine Daten mehr protokolliert, schließen Sie einen Netzadapter, ein Solarmodul oder eine externe Stromquelle an, um die Batterie zu laden. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Station wieder hochfährt; je kleiner die verbleibende Spannung ist, desto länger dauert das Einschaltverfahren. Beachten Sie, dass das Einschalten bei einer mit einem Solarmodul mit Strom versorgten Batterie länger dauert als bei einer Batterie, die an einem Netzadapter angeschlossen ist. Wenn das Ladegerät eine vollständig entleerte Batterie nicht wieder auflädt, kontaktieren Sie den technischen Support von Onset.

Wichtig: Wegen der Selbstentladungseigenschaften von Batterien dieser Art ist es unbedingt erforderlich, die Batterie spätestens alle sechs Monate mindestens zwölf Stunden lang zu laden, auch wenn Sie die Station nicht aktiv verwenden. Andernfalls kann es zu einem dauerhaften Verlust der Batteriekapazität kommen.

Hilfreiche Informationen über Knotenbatterien finden Sie im Handbuch für drahtlose Sensoren oder im Repeater-Handbuch unter www.onsetcomp.com/support/manuals.



GEFAHR! GEFAHR DURCH HOCHSPANNUNG!



Diese Station kann mit Sensoren verwendet werden, die in einem mit Strom versorgten Elektrogehäuse oder auf einem stromführenden Leiter installiert werden können. Die Installation von Sensoren in einem mit Strom versorgten Elektrogehäuse oder auf einem stromführenden Leiter kann schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Diese Sensoren dürfen nur von qualifizierten Technikern installiert werden. Um Stromschläge zu vermeiden, dürfen diese Sensoren nur von dazu qualifizierten Personen installiert bzw. ge wartet werden. Während der Installation und Wartung sind alle Stromquellen zu trennen und abzusperren. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Gebrauchshinweise in den Sensor-Bedienungsanleitungen.



WARNUNG

Diese Station enthält ein Funksystem und ist nicht zum Gebrauch in Flugzeugen zugelassen. Trennen Sie vor Antritt des Fluges die Batterie und alle Stromquellen ab.

Erklärung der Federal Communication Commission der USA zu Störstrahlungen

Dieses Gerät wurde getestet und gemäß Teil 15 der FCC-Regularien als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B im Einklang stehend befunden. Diese Grenzwerte sollen bei einer Installation in Wohngebieten einen angemessenen Schutz vor Störstrahlungen bieten. Dieses Gerät erzeugt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Ferner kann es, falls es nicht der Anleitung entsprechend installiert und verwendet wird, den Funkverkehr stören. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass es bei einer bestimmten Installation zu keinen Störungen kommt. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch ein Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, diese Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne anders aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis als dem gehört, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Lassen Sie sich vom Händler oder einem qualifizierten Radio-/Fernsehtechniker beraten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Sein Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störstrahlungen aufnehmen, darunter auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

FCC-Vorsichtshinweis: Alle von der für die Einhaltung der zu beachtenden Vorschriften verantwortlichen Stelle nicht ausdrücklich genehmigten Änderung en können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts unwirksam machen.

Erklärungen von Industry Canada

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen nach dem (den) lizenzbefreiten RSS-Standard(s) von Industry Canada. Sein Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störstrahlungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle Störstrahlungen aufnehmen, darunter auch Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts zur Folge haben können.

Avis de conformité pour l'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Um die HF-Expositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die Allgemeinheit einzuhalten, muss der Logger so installiert werden, dass ein Abstand von mindestens 20 cm von allen Personen gewährleistet ist. Ferner darf er nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder in Verbindung mit diesen betrieben werden.

NCC-Erklärung

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作 業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Übersetzung:

Artikel 12

Unternehmen oder Benutzern ist es ohne Genehmigung der NCC nicht gestattet, die Frequenz zu ändern, die Sendeleistung zu erhöhen oder die ursprünglichen Eigenschaften wie auch die Leistung des Geräts so zu ändern, dass sie einem zugelassenen Hochfrequenzgerät mit niedriger Leistung entsprechen.

Artikel 14

Hochfrequenzgeräte mit niedriger Leistung dürfen die Sicherheit von Flugzeugen nicht beeinträchtigen und keine rechtmäßige Komm unikation stören. Bei Feststellung derartiger Störungen muss der Benutzer den Betrieb des Geräts unverzüglich einstellen, bis keine weiteren Störungen mehr vorliegen. Unter dem obigen Begriff der "rechtmäßigen Kommunikation" wird jegliche Funkkommunikation verstanden, die im Einklang mit dem Telekommunikationsgesetz stattfindet. Hochfr equenzgeräte mit niedriger Leistung müssen Störungen durch eine rechtmäßige Kommunikation oder durch Funkwellen ausstrahlende ISM-Geräte aufnehmen können.

「減少電磁波影響,請妥適使用」



1-800-LOGGERS (564-4377) • +1-508-759-9500 www.onsetcomp.com./support/contact

© 2008–2020 Onset Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Onset, HOBO und HOBOware sind Marken oder eingetragene Marken der Onset Computer Corporation. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.



METRICS

Metrics GmbH • Elberfelder Str. 19-21 • 58095 Hagen Telefon: 02331 3483086 • Telefax: 02331 3483088 E-Mail: info@metrics24.de • https://www.metrics24.de