



Kurzanleitung zur Installation der Sensorist Smartsensoren

- Schritt 1: **Verbinden Sie das Gateway mit dem Internet**
Verwenden Sie das beiliegende Ethernet-Kabel, um das Gateway mit einer freien RJ45-Buchse an Ihrem Internet-Router zu verbinden. Das Gateway bezieht darauf hin eine IP-Adresse vom DHCP-Server Ihres Routers. Stellen Sie anschließend mittels des beiliegenden Netzteils die Stromversorgung des Gateways her.
- Schritt 2: **Aktivieren Sie die Batterien in den Smartsensoren**
In die mitgelieferten Sensoren sind bereits Batterien eingelegt. Um diese zu aktivieren, ziehen Sie bitte die Plastiklasche auf der Geräterückseite heraus.
- Schritt 3: **Koppeln (Pairing) von Gateway und Smartsensoren**
Damit die Geräte miteinander kommunizieren können, müssen Sie miteinander gekoppelt (gepairt) werden. Drücken Sie dazu bitte einmal den Druckknopf am Gateway und im Anschluss einmal den Druckknopf auf dem zu pairenden Sensor. Sowohl auf dem Gateway als auch auf dem Sensor sollte jetzt die LED grün blinken. Wenn der Prozess des Pairings abgeschlossen ist, wechselt das Blinken an beiden Geräten zu einem konstanten Grün bevor die LED nach einigen Sekunden erlischt.
Sollte die LED am Gateway oder Sensor blau leuchten, so findet ein automatisches Update der Smartsensor-Firmware statt. Bitte warten Sie bis das Licht wieder auf Grün wechselt, bevor Sie weitere Sensoren pairen.
- Schritt 4: **Optionaler Anschluss externer Sensoren**
Sollten Sie externe Sensoren erworben haben, so können Sie diese nun mit den Smartsensoren verbinden. Stecken Sie dazu den Stecker am Kabel der Sensoren in die entsprechende Buchse an den Smartsensoren ein. Bitte vergewissern Sie sich, dass Stecker und Buchse fest miteinander verbunden sind.
- Schritt 5: **Registrierung des Gateways**
Sie haben es fast geschafft, sie müssen im nächsten Schritt lediglich das Gateway unter der URL <http://my.sensorist.com> anmelden. Dazu benötigen Sie die Gerätenummer, die Sie auf der Unterseite des Gateways ablesen können. In der Regel wird diese automatisch erkannt und während der Registrierung an den Sensorist-Server übertragen.
- Schritt 6: **Viel Spaß mit Ihren Daten**
Ihre Messdaten sind ab sofort unter <http://my.sensorist.com> verfügbar. Sicherlich möchten Sie auch mit Ihrem Smartphone oder Tablet auf Ihre Daten zugreifen. Die Apps für Android und iOS finden Sie auf Google Play und im App Store auf iTunes. Suchen Sie dort einfach nach „Sensorist“, installieren Sie die App und haben Sie Ihre Daten ab sofort immer dabei!

Sensorist Smartsensoren und Gateways werden produziert von:
Sensorist ApS · Amagerfaelledvej 56, 25 · DK-2300 Copenhagen S

Vertrieb Deutschland:
Metrics GmbH · Elberfelder Str. 19-21 · 58095 Hagen · Telefon: 02331 3483086

E-Mail-Hotline:
contact@sensorist.com oder service@metrics24.de